



## Inventurwaage PCE-PCS

Programmierbare Inventurwaage zur Stückzählung in zwei Ausführungen (6 kg und 30 kg) mit hoher Genauigkeit / RS-232-Schnittstelle / Betrieb mit Netzteil oder internem Akku

Inventurwaage zum professionellen Zählen und Wägen. Die Speicherplätze der Inventurwaage und der mögliche Akkubetrieb machen sie zum unentbehrlichen Helfer im Betrieb. Diese Inventurwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von Stückzahlen, z.B. bei der Inventur, geht. Beim Stückzählen wird als erstes über eine definierte Menge das Einzelstückgewicht mittels dieser Inventurwaage ermittelt, falls bekannt kann es über den Tastenblock eingegeben werden. Nach dem Auflegen einer unbekanntes Stückzahl zeigt die Inventurwaage das Gewicht, das Referenzgewicht und die Stückzahl an. Über den optional erhältlichen Labeldrucker können die Ergebnisse wie Gewicht und Stückzahl direkt ausgedruckt werden. Der Ausdruck erfolgt automatisch wenn sich der Wert in der Anzeige stabilisiert hat. Über den Tastenblock lassen sich ein Taravorabzug, die Referenzstückzahl und auch das Referenzstückgewicht eingeben. Die Inventurwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung des optionalen Software-Kits können somit die Wägedaten zu einem PC übertragen werden. Hier sehen Sie eine Übersicht der [Inventurwaagen](#) und eine Gesamtübersicht aller [Waagen](#) der PCE Instruments.



Preise  
€



- getrennte Anzeige für Gewicht, Stückzahl und Referenzgewicht
- durch eine sehr hohe interne Auflösung kann das kleinste Stückgewicht bei der Stückzählung sehr gering ausfallen
- Tarawägung der Inventurwaage
- Eingabe von Taravorabzug, Referenzzahl und Referenzgewicht
- Akkubetrieb
- Netzadapter für 230 V
- Gesamtstückzählung, 99 Speicherplätze
- ein ISO-Zertifikat kann für die Inventurwaage PCE-PCS optional ausgestellt werden (DIN ISO 9000)



### Technische Daten

Modell der Zählwaage	PCE-PCS 6	PCE-PCS 30
Wägebereich	0 ... 6 kg	0 ... 30 kg
Ablesbarkeit	0,1 g	0,5 g
Reproduzierbarkeit	±0,1 g	±0,5 g
Mindestlast	0,1 g	0,5 g
Mindest-Stückgewicht / Stückzählung	0,1 g	0,5 g
Speicherplätze		99
Einschwingzeit ca.		3 s
Tarierbereich		100 %
Wägeeinheit		Gramm
Anzeige		3 x 6-stelliges LCD
Kalibrierung		mittels externem Prüfgewicht
Wägeplatte aus Edelstahl		230 x 310 mm
Arbeitstemperaturbereich		0 ... +40 °C
Spannungsversorgung		230 V / 50 Hz (via mitgeliefertem Adapter) oder internem Akku

Gehäuse	ABS-Kunststoff
Schnittstelle	RS-232
Software-Kit	optionales Zubehör
Dimensionen ca.	320 x 320 x 125 mm
Nettogewicht	ca. 2,8 kg

### Lieferumfang

1 x Inventurwaage PCE-PCS, Wägeplatte, Netzteil, interner Akku und Bedienungsanleitung

### Erhältliches Zubehör

#### Label-Drucker (für Klebe-Etiketten)

Für den direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation) auf selbstklebenden Etiketten. Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232 Druckerkabel und 240 V-Netzadapter, die Breite der Etiketten ist variabel einstellbar (max. 100). Standardmäßig wird eine Rolle mit einer Breite von 52 mm (Etikettenformat 50 x 36 mm) mitgeliefert.



#### ISO-Kalibrierung / Zertifizierung

Für Betriebe, welche diese Zählwaage in ihren betriebsinternen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen oder zur jährlichen Kalibrierung. Die Zertifizierung nach [ISO](#) beinhaltet eine Laborkalibrierung inkl. Prüfschein mit den Messwerten. Der Name Ihrer Firma bzw. die Kontaktdaten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Zählwaage":

- [Zählwaage PCE-BS](#) - Serie  
(preiswert, kompakte Bauweise, zwei Modelle mit Stückzählung)
- [Zählwaage PCE-BSH 6000](#)  
(Waagen mit höherem Wägebereich: 6.000 g, Mindeststückgewicht: 0,3 g)
- [Zählwaage PCE-BSH 10000](#)  
(Waagen mit hohem Wägebereich: 10.000 g, Mindeststückgewicht: 0,6 g)
- [Zählwaage PCE-LSM](#) - Serie  
(eichfähig, günstig, Modelle mit Wägebereichen von 200 / 2.000 / 6.000 g, RS-232)
- [Zählwaage PCE-LS](#) - Serie  
(eichfähig, interne Kalibrierung, Grafik-Display, Bereiche bis 500 / 3.000 g; RS-232)
- [Zählwaage PCE-ABZ 100C](#)  
(sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis; 0 ... 100 g / 0,1 mg; RS-232)





- [Zählwaage PCE-ABZ 200C](#)  
(wie PCE-ABZ 100C, jedoch mit einem Wägebereich von 0 ... 200 g)
- [Zählwaage PCE-AB 100](#) - Serie  
(Stückzählung im Feinbereich, auch als klassische Analysenwaage nutzbar, RS-232)
- [Zählwaage PCE-AB 200](#) - Serie  
(wie PCE-AB 100, jedoch mit einem Wägebereich von 0 ... 200 g)
- [Stückzählwaage PCE-VXI](#)  
(eichfähige Hochleistungs-Zählwaagen; bis 220 g; 0,01 mg; RS-232)
- [Zählwaage PCE-IS](#) - Serie  
(eichfähige / nicht eichfähige Zählssysteme, Wägebereiche bis 300 kg, RS-232)
- [Zählwaage PCE-PM](#) - Serie  
(eichfähig nach Handelsklasse M III, Wägebereiche mit 60, 150 und 300 kg, RS-232)
- [Stückzählwaage PCE-SST](#) - Serie  
(Edelstahlausführung IP 67, wasserdicht, Wägebereiche: 30 oder 60 kg, RS-232)

