

## Datenblatt für digitale Waage PCE-SD 300E SST

**Eichfähige Edelstahl - Digitalwaage bis 6 t / Auflösung ab 0,1 kg /  
Summierfunktion / Taragewicht speicherbar / Stückzählfunktion / Grenzwertwiegung /  
optional: Analogausgang 4-20 mA, 0-10 V, OC Schaltkontakte, RS-232, USB, LAN**

Die Edelstahl - Bodenwaage ist komplett aus hochwertigen, säurebeständigen Edelstahl produziert. Die in der Edelstahl Bodenwaage verbauten Wiegezellen haben eine Schutzklasse von IP68. Die Wiegefläche der Edelstahl - Bodenwaage ist glatt und hat keine Verschraubungen oder Vertiefungen so dass das Reinigen der Edelstahl - Bodenwaage schnell und zuverlässig erledigt werden kann. Die Plattformgröße der Edelstahl - Bodenwaage ist je nach Messbereich in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. Die Funktionen der Edelstahl - Bodenwaage sind Summierfunktion, Zählfunktion, Statistikfunktion, Tierwiegefunktion, Prozentwiegefunktion, Rezepturwiegefunktion, Mehrfach tara, speicherbarer Tarawert, Brutto - Netto Wiegung sowie einstellbare Gewichtsgrenzen MIN / MAX / OK. Des Weiteren kann die Edelstahl - Bodenwaage mit Schnittstellen versehen werden womit Überwachungs- und Steuerungsaufgaben übernommen werden können. Dazu bieten wir bidirektionale RS-232, USB, LAN, Anlogschnittstelle 4-20 mA, Anlogschnittstelle 0-10 V sowie passive 3 potenzialfreie Kontakte / OC an. In der Industrie können besondere Größen oder Funktionen der Edelstahl - Bodenwaage gefragt sein. Für solche Anwendungen bieten wir auch Individuellösungen an wie z.B. Füllstandskontrollen mit SMS Benachrichtigung.

- Geeicht nach Klasse MIII
- komplett aus hochwertigen Edelstahl
- Schutzklasse IP68 - IP65
- Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max
- Durchschnittliche Gewichtsermittlung
- mehrere Wiegungen Summieren
- Prozent % Vergleichswiegung
- Filter (Reaktionszeit) einstellbar
- Tierwägungsfunktion
- Stückzählfunktion
- Ein Tarawert speicherbar
- Rezepturmischwiegung
- einstellbare Automatische Abschaltung
- Brutto / Netto Taste am Display
- Menü frei einstellbar
- Optional: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC

## Technische Daten

Modell	Wägebereich	Auflösung	Min.*	Abmessungen	Gewicht
PCE-SD 300 E SST	300 kg	0,1 kg	2 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg

**\* Die Mindestlast, ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft. Die Edelstahl - Bodenwaage zeigt auch kleinere Gewichte an, jedoch dürfen diese nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.**

Eichung	eichfähig nach Klasse M III (geeicht geliefert)
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Messbereich
Einschwingzeit	<4 s
Display	LED mit 20 mm Ziffernhöhe (am 3 m Kabel)
Wiegeeinheiten	kg / Stk. / lb
Schnittstelle	optional bidirektional RS-232, USB, LAN sowie 4-20 mA, 0-10V, OC
Rampe	optional siehe Zubehör
Einsatztemperatur	-10 °C ... +40 °C
Stromversorgung	~230V 50Hz 8VA (Schukostecker)
Schutzart	Zellen IP 68 / Display IP65

## Lieferumfang

1 x Edelstahl - Bodenwaage (geeicht), 1 x Display mit Wand- / Tisch- Halterung, 1 x Anleitung