

Versandwaage PCE-RS 2000



Versandwaage PCE-RS 2000

Versandwaage Stahl, lackiert / Plattformgröße 1200 x 1200 mm / bis 2.000 kg

Die Versandwaage PCE-RS 2000 ist für den stationären Einsatz vorgesehen. Durch die robuste Ausführung ist diese Versandwaage besonders gut zum Wiegen von großen Objekten geeignet. Die Versandwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Die gemessenen Werte können auf dem externen Display der Versandwaage (ca. 5 m Kabel) sehr gut abgelesen werden. Funktionen der Versandwaage sind eine Summierfunktion, eine Stückzählfunktion und eine Kontrollwägefunktion. Die Versandwaage wird mit einer bidirektionalen RS-232 Schnittstelle geliefert und kann mit einer optionalen PC Software die Messwerte in Excel übertragen. Das Anzeigegerät der Versandwaage kann auf einem Tisch oder einem optionalem Stativ aufgestellt werden.

- Wägebereich: 2.000 kg
- Auflösung: 0,5 kg
- bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- Anzeigegerät aus Edelstahl IP 54
- LC Display mit 25 mm Ziffernhöhe
- Kabel Zum Display ca. 5 m (Steckverbindung)
- Summierfunktion
- Stückzählfunktion
- Kontrollwiegefunktion MIN / OK / MAX

Technische Daten

Technische Daten

Wägebereich	2.000 kg
Auflösung	0,5 kg
Messunsicherheit	± 2 kg
Tarierbereich	über den gesamten Wägebereich
Anzeige	LCD, Ziffernhöhe 25 mm, hinterleuchtet
Schnittstellen	1x bidirektionale RS-232 Schnittstelle
Kalibrierung	Ein- / Mehrpunktjustage möglich
Einsatztemperatur	-10 ... +40 °C / max. 85 % r.F.
Stromversorgung	9 V / 1000 mA Netzteil
Abmessungen Wägebürcke	1200 x 1200 x 100 mm
Gewicht	ca. 85 kg

Weitere Informationen

Anleitung



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!