

Zählwaage PCE-SCS 150



Preiswerte Zählwaage bis 150 kg, Ablesbarkeit 10 g, Netz- und Akkubetrieb,
großes 20 mm LC Display, abnehmbare Edelstahl Plattform, Null- und Tara-Funktion

Die Zählwaage hat eine 400 x 500 mm große Edelstahl Plattform, die zum Reinigen abgenommen werden kann. Einen flexiblen Einsatz des mobilen Zählsystems ermöglicht nicht nur das leichte Gewicht und die kompakten Abmessungen, sondern auch die unabhängige Stromversorgung, die mit einem 6V4Ah Akku möglich ist.

Sollten die 4 Wägezellen der Zählwaage mit einer Wägekapazität von 150 kg und einer Auflösung von nur 10 g eine Justage benötigen, ist diese mittels externen Gewichten (optional) in der Kalibrierfunktion der Zählwaage einfach und schnell möglich. Durch die Tasten-Bedienung, die schnelle Reaktionszeit der Zählwaage und die gut lesbare 20 mm große LCD-Anzeige ist diese Zählwaage besonders für den mobilen und schnellen Wiegeeinsatz bestens geeignet.

- ▶ Plattformgröße 400 x 500 mm
- ▶ stoßfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ 20 mm große LCD-Anzeige
- ▶ Akkubetrieb
- ▶ automatischer Energiesparmodus
- ▶ Tarafunktion
- ▶ Stückzählung
- ▶ Wägeeinheiten kg und lb
- ▶ flache und leichte Bauweise

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Wägebereich	150 kg
Ablesbarkeit	10 g
Tarierbereich	über den vollen Bereich
Einschwingzeit	einstellbar
Wiegeeinheiten	kg / lb
Display	20 mm LCD hintergrundbeleuchtet
Plattformgröße	400 x 500 mm (Edelstahl)
Kalibrierung	durch externes Justiergewicht (optional)
Betriebstemperatur	-10 °C ... 40 °C
Schnittstelle	RS232
Speicher	18 Werte
Spannungsversorgung	100-240V 50 / 60Hz - 12V Adapter Wiederaufladbarer Akku: 6V4Ah
Akkulaufzeit	130 Stunden
Eingangssignal	Analog 10,6 mV / V - 3 mV / V
Linearität	≤ 0,01% F.S.
Abmessungen	680 x 660 x 150 mm
Gewicht	8 kg

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!