

# Plattformwaage PCE-SCS 60



Preiswerte Plattformwaage bis 60 kg, Ablesbarkeit 5 g, Netz- und Akkubetrieb, großes 20 mm LC Display, abnehmbare Edelstahl Plattform, Null- und Tara-Funktion

Die Plattformwaage hat eine 300 x 400 mm große Edelstahl Plattform, die zum Reinigen abgenommen werden kann. Einen flexiblen Einsatz der mobilen Plattformwaage ermöglicht nicht nur das leichte Gewicht und die kompakten Abmessungen, sondern auch die unabhängige Stromversorgung, die mit einem 6V4Ah Akku möglich ist.

Sollten die 4 Wägezellen der Plattformwaage mit einer Wägekapazität von 60 kg und einer Auflösung von nur 5 g eine Justage benötigen, ist diese mittels externen Gewichten (optional) in der Kalibrierfunktion der Plattformwaage einfach und schnell möglich. Durch die Tasten-Bedienung, die schnelle Reaktionszeit der Plattformwaage und die gut lesbare 20 mm große LCD-Anzeige ist diese Plattformwaage besonders für den mobilen und schnellen Wiegeeinsatz bestens geeignet.

- ▶ Plattformgröße 300 x 400 mm
- ▶ stoßfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ 20 mm große LCD-Anzeige
- ▶ Akkubetrieb
- ▶ automatischer Energiesparmodus
- ▶ Tarafunktion
- ▶ Wägeeinheiten kg und lb
- ▶ flache und leichte Bauweise

Änderungen vorbehalten!

## Technische Daten

Wägebereich	<b>60 kg</b>
Ablesbarkeit	<b>5 g</b>
Tarierbereich	über den vollen Bereich
Einschwingzeit	einstellbar
Wiegeeinheiten	kg / lb
Display	20 mm LCD hintergrundbeleuchtet
Plattformgröße	300 x 400 mm (Edelstahl)
Kalibrierung	durch externes Justiergewicht (optional)
Betriebstemperatur	-10 °C ... 40 °C
Schnittstelle	RS232
Speicher	18 Werte
Spannungversorgung	100-240V 50 / 60Hz - 12V Adapter Wiederaufladbarer Akku: 6V4Ah
Akkulaufzeit	130 Stunden
Eingangssignal	Analog 10,6 mV / V - 3 mV / V
Linearität	≤ 0,01% F.S.
Abmessungen	480 x 560 x 150 mm
Gewicht	8 kg

## Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!