



Durômetro PCE- DD A

PCE-DD A



O durômetro digital é um aparelho ergonômico para a comprovação da dureza Shore de borrachas, plásticos e outros materiais não metálicos, fabricado numa excelente qualidade. Os campos de aplicação do durômetro digital para Shore A são especialmente as borrachas moles, os elastômeros, o caucho natural, neoprenos, resina para empaste, PVC mole, pele, etc. No caso de ser inferior, o material a comprovar deveria ser reforçado na parte posterior com o mesmo material, conseguindo assim aumentar a espessura.

- ▶ Aparelho de mão
- ▶ Tela digital
- ▶ Inclui estojo de plástico
- ▶ Para Shore A
- ▶ Grande tela
- ▶ Utilização simples

Especificações técnicas

Área de medição	0 ... 100 Shore A
Resolução	0,5 em graus de dureza
Precisão	±2 em graus de dureza
Profundidade de penetração	0 ... 2.5 mm
Força de pressão	1 kg
Corpo de penetração	35°
Dimensões	80 x 60 x 25 mm
Alimentação	1 x 1,5 V (SR44)
Peso	Aprox. 300 g

Conteúdo enviado

1 x Durômetro digital PCE-DD A
1 x Estojo
1 x Pilha
1 x Instruções de utilização
