



Detector de umidade absoluta PCE-WMH-3



PCE-WMH-3

O detector de umidade absoluta PCE-WMH3 é um instrumento de precisão eletrônico usado para medir o teor de umidade absoluta na madeira. Este detector de umidade absoluta tem um formato muito sólido em forma de martelo. O detector de umidade possui compensação de temperatura e curvas características para 9 tipos diferentes de madeiras.

- ▶ Resultados em questão de segundos
- ▶ Curvas características para 9 grupos de madeiras
- ▶ Formato compacto
- ▶ Compensação automática de temperatura
- ▶ Não é necessário nenhum tipo de preparação
- ▶ Fácil leitura de tela

Especificações técnicas	
Faixa de medição	6 ... 60 % de umidade absoluta
Resolução	0,1 %
Precisão	± 1,0 % (dentro da faixa de 6 a 15%), ± 2,0 % (dentro da faixa de 16 a 28%) Aprox. ±10 % do valor medido (dentro da faixa de 28 a 60 %)
Faixa de temperatura de madeira	-10 ... 60 °C
Tipos de madeiras	9 grupos (12 comuns+ 270 espécies exóticas)
Indicador	Display LCD de 3 segmentos
Eletródos	
- Padrão	Ø 3,5 x 12 mm - (2 pçs + 2 reposições)
- Opcional	Ø 2 x 6 mm (eletrodos de chapa)
Alimentação	1 pilha 23A de 12 V
Duração da pilha	Aprox. 5.000 medições
Aviso por bateria baixa	Sim
Desligamento automático	Sim, após 5 min. de inatividade
Dimensões	210 x 120 x 60 mm
Peso	800 g

Conteúdo da remessa	
1 x Detector de umidade absoluta PCE-WMH3	
1 x Par de eletrodos	
1 x Par de eletrodos de reposição	
1 x Bateria	
1 x Manual de instruções	

Acessórios	
PCE-WMH-SN	Ponteiros
PCE-WMH-SP	Sonda para superfície
PCE-WMH-SNH	Porta ponteiros
ENS-6-WMH	Pinos de reposição de 6 mm
ENS-8-WMH	Pinos de reposição de 8 mm
ENS-12-WMH	Pinos de reposição de 12 mm