



# Durômetro PCE-DDO 10

## PCE-DDO 10



O durômetro mede a dureza Shore de produtos de borracha branda. O durômetro de borracha branda mostra os valores medidos na tela. A faixa de medição do testador de dureza abrange de 0 ...100 Shore O.

Por meio da interface USB poderá transferir para o PC os valores de medição representados na tela. O software fácil de usar do durômetro permite um exame detalhado dos dados obtidos. Através da função integrada de busca de software, é possível procurar dados por valor, data e hora ou por nome. Graças a função valor de tolerância e a função de alarme integrada, o dispositivo é um elemento indispensável para qualquer operação de processamento de borracha branda. Os resultados das medições são precisos e a operação do durômetro é simples.

- ▶ Display grande
- ▶ Fácil de usar
- ▶ Interface USB
- ▶ Medição dureza de borracha branda
- ▶ Medição de 100 Shore O
- ▶ Registro dos valores de medição

**Especificações técnicas**

Faixa de medição	0 ... 100 Shore O
Precisão de medição	± 1 Shore
Resolução	0,1

**Dimensões da agulha**

Diâmetro pé da mola da agulha	2,38 mm ± 0,08 mm
Raio superior	1,19 mm ± 0,05 mm

**Dados gerais técnicos**

Capacidade da memória	500 medições
Alimentação	Baterias 3,6 V NI-MH
Tempo operativo em trabalho contínuo	20 h aprox.
Tempo de carregamento	3 h aprox.
Temperatura funcionamento	0 ... +50 °C
Umidade funcionamento	20 ... 85 % U.r.
Temperatura armazenamento	-30 ... +80 °C
Umidade armazenamento	5 ... 95 % U.r.
Dimensão	153 mm x 50mm x 29 mm
Peso	170 g

**Conteúdo enviado**

1 x Durômetro PCE-DDO 10
1 x Componente de rede
1 x Estojo
1 x Manual de instruções
1 x Placa de calibração padrão
1 x Cabo míni USB
1 x CD com software