



Vídeo-endoscópio PCE-VE 180



PCE-VE 180

O vídeo-endoscópio sem fio com função para imagens e vídeos dispõe de uma sonda semi rígida de 1 m de comprimento. A tela do vídeo-endoscópio wireless pode ser removida do cabo, e se conecta por rádio numa frequência de 2,4 GHz. A tela e o cabo do vídeo-endoscópio sem fio integram uma bateria com um tempo operacional de 3 horas aproximadamente. A função memória integrada permite armazenar as imagens e os vídeos no cartão micro SD. Poderão ampliar o cartão até no máximo 32 GB. A sonda do vídeo-endoscópio sem fio tem 3,9 mm de diâmetro, o que permite introduzi-la em cavidades muito pequenas. Graças ao seu alto índice de proteção IP67 poderão usar o vídeo-endoscópio sem fio em condições adversas. Com o aparelho vão incluído três apliques diferentes. Um espelho permite a observação num ângulo de 90°. Um gancho e um ímã ajudam a poder extrair peças de uma cavidade.

- ▶ Comprimento da sonda: 1 m
- ▶ Diâmetro sonda: 3,9 mm
- ▶ Função imagem e vídeo
- ▶ Distância focal: 30 ... 80 mm
- ▶ Transmissão wireless: 2,4 GHz
- ▶ Integra bateria
- ▶ Resolução altamente interpolada
- ▶ Alimentação: bateria ou rede de energia

Especificações técnicas	
Comprimento da sonda	1 m
Tipo de sonda	Semi-rígida
Diâmetro de sonda	3,9 mm
Iluminação	2 LED
Resolução	1280 x 980 pixels (interpolados)
Tipo de proteção da sonda	IP67
Faixa focal	30 ... 80 mm
Campo / Ângulo de visão	60 °
Tamanho da tela	3,5 ", 320 x 240 pixels
Formatos de imagem e vídeo	Imagem: JPG / BMP Vídeo: AVI
Memória	Cartão micro-SD (máx. 32 GB)
Transmissão wireless	2,4 GHz
Alimentação	Display: Li-Ion 3,7 V 1200 mAh Cabo: Li-Ion 3,7 V 1600 mAh Fonte de energia 5 V / 2 A
Tempo operacional da bateria	Aprox. de 1 a 3 h

Conteúdo enviado
1 x Vídeo-endoscópio sem fio PCE-VE 180
1 x Espelho
1 x Gancho
1 x Imã
1 x Manual de instruções