



Refratômetro PCE-SG



PCE-SG

Com este refratômetro pode determinar o conteúdo de anticongelante nas suas instalações e máquinas numa forma rápida e precisa. Poderá utilizar este refratômetro tanto no âmbito da indústria como no do sector do automóvel. Ponha um pouco de líquido no prisma, feche a tampa e leia de seguida na escala se tem a quantidade de anticongelante necessária para o líquido selecionado. Se não tem suficiente quantidade, aumente a dose e volte a realizar uma nova medição com o refratômetro.

Especificações técnicas

Intervalo de medição	0 °C a - 50 °C refrigerante ou anticongelante 0 °C a -40 °C produto de limpeza 1,15 - 1,30 líquido da bateria
Precisão	± 5 °C anticongelante ± 5 °C produto de limpeza ± 0,01 líquido da bateria
Resolução	5 °C anticongelante 5 °C produto de limpeza 0,01 líquido da bateria
Compensação de temperatura	Não
Dimensões	157 x 29 mm de diâmetro
Peso	230 g

Conteúdo enviado

1 x Refratômetro para refrigerante ou anticongelante PCE-SG
1 x Pipeta
1 x Chave de fendas
1 x Mala de transporte e instruções de utilização.