



pHmetro PCE-PHM 12



PCE-PHM 12

O pHmetro foi concebido especialmente para medir o valor pH em aquários. O suporte de montagem universal incluído na remessa permite fixar o pHmetro em qualquer aquário. A sonda de temperatura integrada no pHmetro para aquários serve, não apenas para indicar a temperatura na tela, mas também para a compensação de temperatura. Graças a isso obterá sempre um valor preciso, mesmo quando a temperatura oscile. Poderá ajustar ou calibrar o pHmetro para aquários com uma solução de calibração pH 7.

Poderá alimentar o pHmetro para aquários de duas formas. Por um lado, poderá alimentar o pHmetro para aquários com o adaptador de rede incluído na remessa. Por outro lado, também é possível alimentar o pHmetro para aquários com 4 pilhas. Tudo isso permite que o pHmetro para aquários seja adequado para uma instalação fixa ou para um uso móvel.

- ▶ Compensação de temperatura até 50°C
- ▶ Suporte de montagem universal
- ▶ Eletrodo pH removível
- ▶ Uso simples
- ▶ Unidade de temperatura: °C e °F
- ▶ Alimentação por rede ou pilhas

Especificações técnicas

pH

Faixa	0,00 ... 14,00 pH
Resolução	0,01 pH
Precisão	± 0,1 pH

Temperatura

Faixa	0 ... 55 °C
Resolução	0,1 °C
Precisão	± 1 °C

Compensação de temperatura	0 ... 50 °C
----------------------------	-------------

Alimentação	6 V DC (pilhas ou adaptador de rede)
-------------	---

Pilhas	4 x 1,5 V LR44 AG13
--------	---------------------

Adaptador de rede	Principal: 230 ... 240 V AC, 50 Hz, 19 mA Secundário: 6 V DC, 100 mA
-------------------	---

Condições ambientais	0 ... 50 °C, < 95 % H.r.
----------------------	--------------------------

Dimensões	75 x 55 x 25 mm
-----------	-----------------

Peso	75 g
------	------

Conteúdo da remessa

1 x pHmetro PE-PHM 12

1 x Eletrodo de pH

1 x Chave de fenda

1 x Ventosa

1 x Velcro

1 x Suporte de montagem universal

1 x Adaptador de rede 6 VDC 100mA

4 x Pilhas de 1,5 V, tipo LR44 AG13

1 x Manual de instruções