



Analizador de água PCE-PH 18



PCE-PH 18

Analizador de água com um eletrodo ou eléctrodo completamente de vidro. O fato ser feito de vidro permite que a limpeza do eletrodo seja mais simples e profunda. O analisador de água mede com uma precisão de $\pm 0,1$ pH e uma resolução de 0,01 pH. Graças a isso, o analisador de água é um dispositivo ideal para uso em aplicações de laboratório simples.

A conexão BNC permite conectar outros eletrodos a este analisador de água. Graças à sua operação simples, poderá ajustar facilmente o analisador de água a outro eletrodo.

- ▶ Ideal para medir em solos e terra
- ▶ Ajuste manual de 1 ponto
- ▶ Operação simple
- ▶ Precisão de $\pm 0,1$ pH
- ▶ Conexão BNC para conectar outros eletrodos
- ▶ 3 pilhas LR44 AG13, de 1,5 V

Especificações técnicas

Faixa	0,00 ... 14,00 pH
Precisão	± 0,1 pH (a 20 °C), ± 0,2 pH
Resolução	0,01 pH
Calibração	Ajuste manual de 1 ponto
Alimentação	3 pilhas LR44 AG13, de 1,5 V
Condições ambientais	0 ... 50 °C
Dimensões	175 x 51 x 25 mm
Peso	Aprox. 57 g

Conteúdo da remessa

1 x Analisador de água para solos PCE-PH 18
1 x Chave de fenda
3 x Pilhas LR44 AG13 de 1,5 V
1 x Manual de instruções

Acessórios

PCE-PH47	Solução de calibração pH 4,01 y pH 7,01
PCE-SSO-250	Solução de conservação 3mol/l 250 ml
PCE-SSO-500	Solução de conservação 3mol/l 500 ml