



Aparelho automotivo PCE-VE 200



PCE-VE 200 Serie

O aparelho automotivo é uma câmara de inspeção para diagnósticos não destrutivos. O aparelho automotivo é o instrumento ideal para realizar diagnósticos em lugares de difícil acesso. Os campos onde mais é usado o aparelho automotivo estão na fabricação de máquinas, fabricação de sanitários e aquecedores, e todo o setor da construção. O aparelho automotivo também é adequado para o setor automobilístico. Ao dispor de uma sonda de 1 m de comprimento, em muitos casos é possível evitar a desmontagem de máquinas e motores. Isso se traduz em uma economia de tempo e dinheiro.

A cabeça do aparelho automotivo integra LED que o usuário pode ligar e regular a luminosidade, o que permite trabalhar de forma ótima em áreas escuras. A regulagem impedirá que seja iluminada excessivamente uma área e não seja possível ver nada na tela. Além da iluminação, dispõe da função zoom da imagem que estiver visualizando neste momento. O zoom tem 2, 3 e 4 ampliações. As imagens são guardadas automaticamente no cartão micro SD. Isto permite analisar posteriormente as imagens e documentá-las.

- ▶ Diâmetro sonda: 4,7 mm | 4,5 mm | 9 mm | 10 mm
- ▶ Display LCD de 3,5 "
- ▶ Ajuste da iluminação na cabeça
- ▶ Acumulador de 2600 mAh
- ▶ Ranhura para cartão micro SD

Especificações técnicas

Display	LCD de 3,5"
Resolução vídeo	AVI (640 x 480)
Resolução imagem	JPEG (1600 x 1200)
Rotação imagem	180° Função rotação e espelho
Função Freeze	Sim
Zoom	Até 4 ampliações
Memória	Cartão micro SD
Idiomas menu	Espanhol Alemão Chinês simplificado Chinês tradicional Francês Inglês Japonês Russo
Interface	Micro USB 2.0 Saída TV Ranhura para micro SD
Saída TV	PAL
Alimentação	Acumulador Li-Ion
Capacidade acumulador	2600 mAh
Condições ambientais	-10 ... +50°C, Umidade 15 ... 90 %

Especificações técnicas do aparelho automotivo PCE-VE 200

Diâmetro	4,5 mm
Sensor imagem	1/8 " CMOS chip
Resolução câmara	640 x 480 pixels
Iluminação da câmara	6 LED brancos (ajuste da intensidade)
Campo / ângulo de visão	90°
Distância de visão	15 ... 100 mm
Comprimento sonda	1 m
Tipo de sonda	Semi flexível

Especificações técnicas do aparelho automotivo PCE-VE 200-S

Diâmetro	3,7 mm
Comprimento	1 m
Câmara	Câmara frontal

Especificações técnicas do aparelho automotivo PCE-VE 200-S3

Diâmetro	3,7 mm
Comprimento	3 m
Câmara	Câmara frontal

Especificações técnicas do aparelho automotivo PCE-VE 200-SV1

Diâmetro	9 mm
Comprimento	1 m
Câmara	Câmara frontal / lateral

Especificações técnicas do aparelho automotivo PCE-VE 200-SV3

Diâmetro	9 mm
Comprimento	3 m
Câmara	Câmara frontal / lateral

Especificações técnicas do aparelho automotivo PCE-VE 200UV

Diâmetro	10 mm
Comprimento	1 m
Comprimento de onda da fonte de luz UV	365 nm
Câmara	Câmara frontal / lateral

Conteúdo enviado

1 x Aparelho automotivo PCE-VE 200
1 x Cabo USB
1 x Adaptador USB
1 x Manual de instruções