



# Câmera de inspeção PCE-VE 270HR



## PCE-VE 270HR

A câmera de inspeção permite penetrar a visão no interior de motores e instalações. A câmera de inspeção é a ferramenta ideal para manutenção e trabalhos de serviço em oficinas e na indústria. Nunca antes foi tão fácil realizar uma análise óptica com uma câmera de inspeção. Basta inserir a sonda endoscópica flexível em um orifício ou uma cavidade que estiver próxima ao ponto que desejar inspecionar e visualizar tudo no display da câmera de inspeção. Graças à flexibilidade da sonda, ao peso reduzido e à excelente óptica, esta câmera de inspeção pode ser usada para encontrar facilmente e em pouco tempo pontos frágeis ou problemáticos. Isso, por sua vez, permite que as medidas de prevenção necessárias sejam tomadas sem gastar tempo e recursos em desmontagens dispendiosas.

Esta câmera de inspeção é muito útil devido a que a sonda endoscópica flexível tem 2 m de comprimento e apenas 2,8 mm de diâmetro. Os LED localizados na cabeça iluminam áreas escuras. A lente resistente à água e a câmera podem ser usadas em áreas úmidas. A câmera de inspeção facilita seu trabalho diário de manutenção e inspeção de máquinas e instalações. Além disso, registra imagens e vídeos no cartão de memória, e através da interface HDMI pode ser conectada a um monitor.

- ▶ Comprimento sonda endoscópica: 2 m
- ▶ Diâmetro da sonda endoscópica: 2,8 mm
- ▶ Registro em cartão micro SD
- ▶ Iluminação LED
- ▶ Ângulo visual: 0°
- ▶ Sonda mini com ângulo de visão de 90°

<b>Especificações técnicas</b>	
Comprimento	2000 mm
Tipo de sonda	Flexível
Diâmetro sonda	2,8 mm
Proteção	IP 67
Distância de visão	5 ... 50 mm
Campo de visão	120°
Ângulo de visão	0°
Fonte de luz	4 LEDs
Iluminação	Automática
Anti-reflexos	Automático
Sensor de imagem	1/18" CMOS
Resolução da câmera / sensor de imagem	400 x 400 pixel
Display	TFT de 5"
Interface	Micro USB, HDMI
Registro	Imagem e vídeo
Memória	Cartão micro SD (incluído)
Formato de imagem	JPEG (400 x 400 pixel)
Formato de vídeo	MP4 (400 x 400 pixel)
Saída de vídeo	HDMI
Idiomas do menu	Alemão, chinês, coreano, francês, espanhol, inglês, japonês, português, russo
Temperatura de operação e de armazenamento	-10 ... +50 °C
Alimentação	Acumulador Li-Ion de 3,7 V, 5200 mAh
Autonomia	Mínimo 6 horas
Dimensões	200 x 130 x 58 mm
Peso	595 g

<b>Conteúdo enviado</b>
1 x Câmera de inspeção PCE-VE 270HR, composto de uma tela e uma sonda endoscópica de 2,8 mm,
1 x Estojo de transporte
1 x Carregador
1 x Cabo HDMI
1 x Cabo micro USB
1 x Pé de apoio
1 x Manual de instruções

<b>Acessórios</b>	
PCE-VE 270HR-SV-PROBE	Sonda de substituição Comprimento do cabo: 2 m Diâmetro: 3 mm
PCE-VE 270HR-2,1-PROBE	Sonda de substituição Comprimento do cabo: 1 m Diâmetro: 2,1 mm
PCE-VE 270HR-PROBE	Sonda de substituição Comprimento do cabo: 2 m Diâmetro: 2,8 mm