



Câmera de inspeção PCE-VE 270HRS



PCE-VE 270HRS

O endoscópio permite penetrar a visão no interior de motores e instalações. O endoscópio é a ferramenta ideal para manutenção e trabalhos de serviços em oficinas e para a indústria. Nunca antes tinha sido tão simples realizar uma análise óptica com um endoscópio. Basta inserir a sonda endoscópica flexível em um orifício ou uma cavidade que esteja perto do ponto que deseja inspecionar e visualize tudo na tela do endoscópio. Graças à flexibilidade da sonda, o leve peso e a excelente óptica, este endoscópio pode ser usado para encontrar de forma fácil e em pouco tempo pontos débeis ou problemáticos. Isso permite tomar as medidas necessárias de prevenção sem ter que gastar tempo e recursos em desmontagens caras.

Este endoscópio é muito útil graças à sua sonda endoscópica flexível com comprimento de 1 m e diâmetro de apenas 2,1 mm. Os LEDs localizados na cabeça iluminam as áreas escuras. A lente resistente à água e a câmera podem ser usadas em áreas molhadas. O endoscópio facilita o seu trabalho diário de manutenção e inspeção de máquinas e instalações. Com o endoscópio poderá registrar imagens e vídeos no cartão de memória. Através da interface HDMI poderá conectar o endoscópio a um monitor.

- ▶ Comprimento sonda endoscópica: 1 m
- ▶ Diâmetro da sonda endoscópica: 2,1 mm
- ▶ Registro em cartão micro SD
- ▶ Iluminação LED
- ▶ Ângulo visual: 0°
- ▶ Sonda mini com ângulo de visão de 90°

Especificações técnicas	
Comprimento	1000 mm
Tipo de sonda	Flexível
Diâmetro sonda	2,1 mm
Proteção	IP 67
Distância de visão	5 ... 50 mm
Campo de visão	120°
Ângulo de visão	0°
Fonte de luz	4 LEDs
Iluminação	Automática
Anti-reflexos	Automático
Sensor de imagem	1/18" CMOS
Resolução da câmera / sensor de imagem	400 x 400 pixel
Display	TFT de 5"
Interface	Micro USB, HDMI
Registro	Imagem e vídeo
Memória	Cartão micro SD (incluído)
Formato de imagem	JPEG (400 x 400 pixel)
Formato de vídeo	MP4 (400 x 400 pixel)
Saída de vídeo	HDMI
Idiomas do menu	Alemão, chinês, coreano, francês, espanhol, inglês, japonês, português, russo
Temperatura de operação e de armazenamento	-10 ... +50 °C
Alimentação	Acumulador Li-Ion de 3,7 V, 5200 mAh
Autonomia	Mínimo 6 horas
Dimensões	200 x 130 x 58 mm
Peso	595 g

Conteúdo enviado
1 x Câmera de inspeção PCE-VE 270HRS, composto de uma tela e uma sonda endoscópica de 2,1 mm,
1 x Estojo de transporte
1 x Carregador
1 x Cabo HDMI
1 x Cabo micro USB
1 x Pé de apoio
1 x Manual de instruções

Acessórios	
PCE-VE 270HR-SV-PROBE	Sonda de substituição Comprimento do cabo: 2 m Diâmetro: 3 mm
PCE-VE 270HR-2,1-PROBE	Sonda de substituição Comprimento do cabo: 1 m Diâmetro: 2,1 mm
PCE-VE 270HR-PROBE	Sonda de substituição Comprimento do cabo: 2 m Diâmetro: 2,8 mm