



Balança de plataforma PCE-SD 30SST C

PCE-SD 30SST C

A balança de plataforma de aço inoxidável resistente à água e com tela em separado é enviada verificada. As células da balança de plataforma de aço inoxidável resistente à água têm uma proteção IP67, e a tela está protegida segundo IP65. Por isso, a balança de plataforma de aço inoxidável resistente à água é ideal para ambientes úmidos e âmbitos que exigem uma higiene elevada. Com uma opção especial é possível utilizar a balança de plataforma de aço inoxidável resistente à água em barcos e no alto mar. As funções básicas da balança de plataforma de aço inoxidável resistente à água são: função soma, contagem de peças, função estatística, mistura de receitas, pesagem em percentagem, função para pesar animais, função alarme com valores limite, etc. Além disso, oferecemos interfaces opcionais como RS-232, RS-485, USB, LAN, contato de comutação OC, interfaces analógicas 4-20 mA e 0-10 V.

- ▶ Verificada segundo classe de verificação MIII
- ▶ Completamente de aço inoxidável, IP67 / IP65
- ▶ Contagem de peças
- ▶ Função de soma
- ▶ Indicação MAX / MIN
- ▶ Pesagem em percentagem
- ▶ Pesagem para misturas de receitas
- ▶ Função de estatística
- ▶ Função para pesar animais
- ▶ Indicação bruto / líquido
- ▶ Função alarme com valores limite MIN / MAX / OK
- ▶ Opcional: 3 contactos livre de potência
- ▶ Opcional: saída analógica 4-20 mA / 0-10 V

Especificações técnicas	
Faixa	30 kg
Capacidade de leitura	10 g
Valor de verificação	10 g
Carga mínima	200 g
Dimensões da plataforma	400 x 500 mm
Classe de verificação	MIII (envia-se verificada)
Contagem de peças	Contagem de peças por referência
Função de tara	Tara múltipla em todo o intervalo de medição
Interface	RS-232,
	USB
	Opcional
	4-20 mA,
	0-10
	LAN bidirecional opcional
	Saída analógica OC
Tela	LCD com dígitos de 20 mm de altura
Comprimento do cabo	Da plataforma à tela aprox. 1 m
Alimentação	~230 V, 50 Hz, 8 VA
Tipo de proteção	Célula: IP67 / Tela: IP65
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Dimensões / peso	Plataforma 400 x 500 x 120 mm / 17 kg
	Plataforma 600 x 500 x 135 mm / 25 kg

Conteúdo da remessa	
1 x Balança de plataforma de aço inoxidável PCE-SD 30SST C	
1 x Tela	
1 x Instruções de utilização	