



# Câmera de endoscópica PCE-VE 180

## PCE-VE 180

A câmera de endoscópica sem fio com função de imagens e vídeos possui uma sonda semi-rígida de 1 m de comprimento. O display da câmera de endoscópica sem fio pode ser removida do cabo e é conectada por rádio a uma frequência de 2,4 GHz. O display e o cabo da câmera de endoscópica sem fio integram uma bateria com um tempo de operação de cerca de 3 horas. A função memória integrada permite armazenar imagens e vídeos no em um cartão micro SD.

O cartão pode expandir-se até 32 GB no máximo. A sonda da câmera de endoscópica sem fio tem um diâmetro de 3,9 mm, o que permite que ela seja inserida em cavidades muito pequenas. Graças ao seu alto índice de proteção IP67, a câmera de endoscópica sem fio pode ser usada em condições adversas. O conteúdo entregue inclui três apliques diferentes. Com um espelho que permite a observação em um ângulo de 90°. Um gancho e um ímã ajudam a poder extrair peças de uma cavidade.

- ▶ Comprimento da sonda: 1 m
- ▶ Diâmetro sonda: 3,9 mm
- ▶ Função imagem e vídeo
- ▶ Distância focal: 30 ... 80 mm
- ▶ Transmissão wireless: 2,4 GHz
- ▶ Integra bateria
- ▶ Resolução altamente interpolada
- ▶ Alimentação: bateria ou rede de energia

**Especificações técnicas**

Comprimento da sonda	1 m
Tipo de sonda	Semi-rígida
Diâmetro de sonda	3,9 mm
Iluminação	2 LED
Resolução	1280 x 980 pixels (interpolados)
Tipo de proteção da sonda	IP67
Faixa focal	30 ... 80 mm
Campo / Ângulo de visão	60 °
Tamanho da tela	3,5 ", 320 x 240 pixels
Formatos de imagem e vídeo	Imagem: JPG / BMP Vídeo: AVI
Memória	Cartão micro-SD (máx. 32 GB)
Transmissão wireless	2,4 GHz
Alimentação	Display: Li-Ion 3,7 V 1200 mAh Cabo: Li-Ion 3,7 V 1600 mAh Fonte de energia 5 V / 2 A
Tempo operacional da bateria	Aprox. de 1 a 3 h

**Conteúdo enviado**

1 x Câmera de endoscópica sem fio PCE-VE 180
1 x Espelho
1 x Gancho
1 x Imã
1 x Manual de instruções