



Vídeo endoscópio PCE-IVE 330

PCE-IVE 330

O vídeo endoscópio é uma instrumentação que serve para o diagnóstico e a verificação de maquinaria e instalações. O comprimento deste vídeo endoscópio permite registrar mesmo em espaços de difícil acesso. O cabeçote do tester é flexível. Graças a isso poderá dobrá-lo para registrar as imagens num determinado grau. Na câmara há 12 LEDs brilhantes para iluminar a área e observar as imagens na tela com maior clareza. Além disso, poderá regular a iluminação dos LEDs através da roda de regulação do cabo da câmara.

Desta forma poderá detectar possíveis danos no interior de máquinas, por exemplo, pontos de ruptura em alguma de suas partes. Poderá usar dois modos de medição: o modo padrão, onde poderá registrar imagens e transferi-las à tela, e o modo de gravação de vídeo (para isso você precisa de um cartão SD). Com o vídeo endoscópio também poderá verificar o funcionamento individual das peças e otimizá-lo.

No conteúdo enviado vai incluído o cartão de memória SD compatível e um leitor de cartão para transferir os vídeos ao computador. O vídeo endoscópio guarda a data e a hora que é registrado o vídeo para que você possa ordená-los facilmente e evitar confusões. Contudo, deverá verificar se a data e hora da câmara são as corretas.

- ▶ Cabeçote flexível
- ▶ Monitor LCD de 8"
- ▶ LEDs com iluminação
- ▶ Até 3 m de comprimento
- ▶ Função de gravação de vídeos
- ▶ Entrada para cartão de memória SD

Especificações técnicas	
Câmera	
Cabeçote	1/4 CMOS
Pixels	0,3 Megapixels
Iluminação	12 x LEDs (brancos)
Comprimento	320 mm
Diâmetro	32 mm
Monitor	
Display LCD	8 polegadas
Resolução	800 * 480
Dimensões	130 x 80 x 10 mm
Braço telescópico	
Comprimento máximo	2,3 m
Comprimento mínimo	0,9 m
Baterias	
Capacidade	1500 mAh
Tensão de saída	12 V DC, 500 mA
Carregador	
Tensão de entrada	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensão de saída	12 V DC, 500 mA
Função vídeo	
Saída PAL	704 x 576 (PAL)
Formato de vídeo	MPEG-4
Formato de gravação	ASF
Cartão SD	2 ... 32 GB
Especificações técnicas gerais	
Comprimento	Comprimento máximo: 3 m
Tensão de funcionamento	12 V DC
Condições de funcionamento	-20 ... +50 °C

Conteúdo enviado	
1 x Vídeo endoscópio PCE-IVE 330	
1 x Cabeçote de câmara	
1 x Monitor LCD de 8"	
1 x Bateria	
1 x Braço telescópico	
1 x Articulação de rotação	
1 x Correia	
1 x Cartão SD (8 GB)	
1 x Leitor de cartões de memória	
1 x Fone de ouvido	
1 x Carregador	
1 x Manual de instruções	