



Câmera endoscópica PCE-VE 1000

PCE-VE 1000

A câmera endoscópica é um instrumento de inspeção multiuso. é possível conectar diferentes sondas com diferentes características à câmera endoscópica. Uma das vantagens da câmera endoscópica é seu grande display que permite ao usuário ter uma boa visão da área a ser visualizada, graças às suas dimensões e resolução. A câmera endoscópica permite registrar imagens e vídeos. Os vídeos podem ser gravados com sequência de áudio.

A resolução clara é obtida quando o usuário pressiona uma tecla e armazena as imagens no cartão SD integrado na câmera endoscópica. Na hora de recuperar os arquivos do cartão SD no computador, as imagens serão visualizadas com muita nitidez. Como os dados são gravados em um cartão externo, o usuário pode decidir qual a capacidade que deve ter, levando em consideração que a capacidade máxima é de 32 GB. Um cartão de 8 GB permite registrar mais de 60.000 imagens ou mais de 530 minutos de vídeo.

- ▶ Opção de solicitar e conectar diferentes sondas
- ▶ Registro de imagem e vídeo
- ▶ Inclui cartão de memória de 8 GB
- ▶ Iluminação LED
- ▶ Inclui estojo de transporte resistente

Especificações técnicas	
Display	LCD de 7 " (800 x 480)
Resolução de imagem	640 x 480 JPEG
Resolução de vídeo	640 x 480 MPEG (com registro de áudio)
Test de caída	1 m
Alimentação	Acumulador Li-Ion
Interface	USB
Memória áudio/vídeo	Cartão SD (máx. 32 GB)
Saída AV	NTSC / PAL
Entrada áudio	Integra microfone
Ajuste do brilho	10 níveis reguláveis
Tempo operacional	5 horas
Tempo de carga	3 horas
Temperatura de carga	+10 ... +40 °C
Temperatura operacional	0 ... +60 °C
Temperatura de armazenamento	0 ... +60 °C
Tipo de proteção	IP57
Dimensões	240 x 154 x 47 mm
Peso	1,3 kg

Conteúdo enviado

- 1 x Câmera endoscópica PCE-VE 1000 com uma sonda
- 1 x Cartão de memória SD (8 GB)
- 1 x Kit de limpeza para cabeça e espelhos
- 1 x Cabo USB
- 1 x Fonte de alimentação para display
- 1 x Cabo vídeo
- 1 x Estojo de transporte resistente

O endoscópio não é apto para uso médico!

Accesórios	
GB-15-PCE-VE-N	Peso guia com diâmetro de 15 mm para a câmara com 5,5 mm de diâmetro de cabo
GB-25-PCE-VE-N	Peso guia com diâmetro de 25 mm para a câmara com 5,5 mm de diâmetro de cabo
HT-55-PCE-VE	Suporte para a câmara : Comprimento : 60 cm Diâmetro : 8m Cabo Fixo
MAG-H-VE-N	Gancho magnético Diâmetro : 5,5 mm
PCE-IVE 300-PROBE	Sonda semi rígida Comprimento : 785 mm
PCE-VE 380N-SC30	Sonda semi-rígida Comprimento : 30 m Diâmetro: 28 mm
PCE-VE-2in1-N	Cabo 2 em 1 semi-rígido Comprimento : 1 m Diâmetro : 4,9 mm
PCE-VE-2W3-HR	Sonda bidirecional flexível Comprimento : 3 m Diâmetro : 6 mm
PCE-VE-CB	Estrela de centrado
PCE-VE-N-ROL	Tambor de cabo para sonda de 10 m
PCE-VE-N-SC1	Sonda semi-rígida Comprimento : 1 m Diâmetro 5,5 mm
PCE-VE-N-SC10	Sonda flexível Comprimento : 10 m Diâmetro 5,5 mm
PCE-VE-N-SC1-HR	Sonda semi-rígida Comprimento : 1 m Diâmetro 5,5 mm
PCE-VE-N-SC2	Sonda semi-rígida Comprimento : 2 m Diâmetro 5,5 mm
PCE-VE-N-SC2F	Sonda flexível Comprimento : 2 m Diâmetro 5,5 mm
PCE-VE-N-SC30	Sonda flexível Comprimento : 30 m Diâmetro : 5,5 mm
PCE-VE-N-SCS	Sonda semi rígida Comprimento : 1 m Diâmetro : 3,9 mm
SOFT-M-VE-N	Software para o endoscópio

