



Câmera endoscópica / 2 direcções PCE-VE 355N

PCE-VE 355N

A câmara endoscópica de tubulações série PCE-PIC é uma ferramenta ideal para qualquer técnico de manutenção que deve inspecionar de A câmara endoscópica com cabeça articulada em 2 direcções é uma ferramenta ideal para técnicos de manutenção e engenheiros de desenvolvimento. A câmara endoscópica com cabeça articulada permite visualizar o interior de máquinas e instalações, e gravar as imagens e vídeos em um cartão SD. Por favor, tenha em consideração o ínfimo diâmetro da sonda de apenas 4,5 mm. Ele permite penetrar em peças muito pequenas. O comprimento da sonda é de 1,5 m.

O manuseio da câmara endoscópica com cabeça articulada é muito fácil. Basta inserir a sonda por um orifício para acessar o lugar a ser inspecionado e visualizar as imagens no display. A alavanca de comando permite mover a cabeça em 2 direcções. A imagem pode ser registrada quando desejar, e ficará salva na memória da câmara endoscópica. Essa imagem pode ser transferida para o PC a qualquer momento. Então, poderá analisar com mais detalhes ou mostrá-la para outras pessoas. Graças à sua sonda flexível, seu ínfimo peso e sua excelente óptica é possível detectar com facilidade e a tempo áreas problemáticas ou defeitos, o que permite que as medidas correspondentes sejam tomadas sem ter que efetuar desmontagens caras.

Facilite seu trabalho diário de manutenção e inspeção de suas máquinas e instalações usando esta câmara endoscópica com cabeça articulada em 2 direcções. Assim economizará tempo e dinheiro.

- ▶ Cabeça articulada em 2 direcções
- ▶ Sonda flexível
- ▶ Comprimento da sonda: 1,5 m
- ▶ Diâmetro da sonda: 4,5 mm
- ▶ Registro de imagens e vídeos
- ▶ Cartão de memória de 8 GB
- ▶ Inclui estojo de transporte

Especificações técnicas

Comprimento da sonda flexível	1500 mm
Sensor imagem	CMOS
Resolução (dinâmico / estático)	320 x 240 / 640 x 480
Frequência imagem	30 Hz
Exposição	Automática
Balance branco	Fixo
Campo / ângulo de visão	67 °
Distância de visão	1,5 ... 10 cm
Diâmetro sonda	4,5 mm
Cabeça	Articulada em 2 direções
Raio de curvatura	90 mm
Display	TFT de 3,5"
Interface	Mini USB 1.1 (AV out / AV in)
Memória	Cartão SD de 8 GB
Formato de compressão	MPEG 4
Formato saída de vídeo	NTSC & PAL
Formato de vídeo	ASF (320 x 240)
Temperatura operacional e de armazenamento	-10 ... +50 °C
Alimentação	Acumulador recarregável Li-Ion de 3,7 V
Peso (com estojo)	450 g

Conteúdo enviado

1 x Câmera endoscópica PCE-VE 355N, com cabeça articulada em 2 direções
1 x Cartão de memória SD de 8 GB
1 x Cabo USB
1 x Estojo
1 x Carregador
1 x Manual de instruções

A câmera endoscópica não é apta para uso médico!