



# Aparelho automotivo PCE-VE 355N3

## PCE-VE 355N3

O aparelho automotivo ou videoscópio com cabeça articulada em 2 direções é uma ferramenta ideal para técnicos de manutenção e engenheiros de desenvolvimento. O aparelho automotivo com cabeça articulada permite visualizar o interior de máquinas e instalações e gravar as imagens e vídeos em um cartão de memória SD. Por favor, tenha em consideração o diminuto diâmetro da sonda de apenas 4,5 mm. Ela permite penetrar em peças muito pequenas. O comprimento da sonda é de 3 m.

O uso do aparelho automotivo de cabeça articulada é muito simples. Basta introduzir a sonda através de um orifício para acessar o lugar a ser inspecionado e depois visualizar as imagens na tela. A alavanca de comando permite mover a cabeça em 2 direções. Quando desejar poderá registrar uma imagem que será salva na memória do aparelho automotivo. Poderá transferir essa imagem ao PC a qualquer momento. Lá poderá analisá-la com mais detalhes ou mostrá-la a outras pessoas. Graças à sua sonda flexível, seu baixo peso e sua excelente ótica pode detectar com facilidade e rapidamente áreas problemáticas ou defeituosas, o que permite tomar as medidas correspondentes sem ter que realizar dispendiosas desmontagens.

Facilite seu trabalho diário de manutenção e inspeção de suas máquinas e instalações utilizando este aparelho automotivo de cabeça articulada em 2 direções modelo. Economizará tempo e dinheiro.

- ▶ Cabeça articulada em 2 direções
- ▶ Sonda flexível
- ▶ Comprimento da sonda: 3 m
- ▶ Diâmetro da sonda: 4,5 mm
- ▶ Registro de imagens e vídeos
- ▶ Cartão de memória de 8 GB
- ▶ Inclui estojo de transporte

#### Especificações técnicas

Comprimento da sonda	3000 mm
Sensor de imagem	CMOS
Resolução (dinâmico / estático)	320 x 240 / 640 x 480
Frequência de imagem	30 Hz
Exposição	Automática
Balance de branco	Fixo
Campo / ângulo de visão	67 °
Distância de visão	1,5 ... 10 cm
Diâmetro da sonda	4,5 mm
Cabeça	Articulada em 2 direções
Raio de curvatura	90 mm
Display	TFT de 3,5"
Interface	Mini USB 1.1 (AV out / AV in)
Memória	Cartão de memória SD de 8 GB
Formato de compressão	MPEG 4
Formato de saída de vídeo	NTSC & PAL
Formato de vídeo	ASF (320 x 240)
Temperatura operacional e de armazenamento	-10 ... +50 °C
Alimentação	Acumulador recarregável Lí-Ion de 3,7 V
Peso (com estojo)	450 g

#### Conteúdo enviado

1 x Aparelho automotivo PCE-VE 355N3
1 x Cartão de memória SD de 8 GB
1 x Cabo USB
1 x Estojo
1 x Carregador
1 x Manual de instruções

**Atenção: Este aparelho automotivo não é adequado para uso médico!**