



Endoscópio PCE-VE 1034N-F

PCE-VE 1034N-F

O endoscópio é um instrumento de inspeção de múltiplos usos. Poderá conectar ao endoscópio diferentes sondas com distintas características. Uma vantagem do endoscópio é seu visor grande que permite o usuário ter uma boa visão da área a ser visualizada, graças às suas dimensões e resolução. O endoscópio permite registrar imagens e vídeos. Os vídeos podem ser registrados com uma sequência de áudio. A nítida resolução é apreciada quando pressionamos uma tecla, logo armazena as imagens no cartão de memória SD integrado no endoscópio. Na hora de recuperar os ficheiros do cartão de memória SD no computador, as imagens são vistas com muita nitidez. Como os dados são registrados em um cartão externo, o usuário poderá decidir qual capacidade deve ter, levando em conta que a capacidade máxima é de 32 GB. Um cartão de 8 GB permite registrar mais de 60.000 imagens ou mais de 530 minutos de vídeo. Especialmente em lugares de difícil acesso, possuir um endoscópio com uma óptica articulada em duas direções é uma grande vantagem. No caso em que a cabeça não permita visualizar a imagem como desejarem, sempre terá a opção de girar a imagem no display em etapas de 90°. Adicionalmente, poderá ajustar outras funções no equipamento de mão. Por exemplo, possui zoom digital e ajuste do brilho dos LED localizados na cabeça. O endoscópio integra na parte posterior uma rosca que permite montá-lo sobre um tripé para realizar registros prolongados. Também é possível ativar e desativar a desconexão automática no menu. Quando ativada poderá ajustar o tempo, entre 5 e 30 minutos. Além de poder montá-lo sobre um tripé, o endoscópio possui uma alça de mão acolchoada que permite segurá-lo confortavelmente.

- ▶ Inclui sonda de 3 m com cabeça articulada em 2 direções
- ▶ Diâmetro da cabeça: 4,5 mm
- ▶ Registro de imagem e vídeo
- ▶ Inclui cartão de memória de 8 GB
- ▶ Iluminação LED
- ▶ Inclui estojo de transporte resistente

Especificações técnicas

Display	LCD de 7 " (800 x 480)
Resolução de imagem	640 x 480 JPEG
Resolução de vídeo	640 x 480 MPEG (com registro de áudio)
Teste de queda	1 m
Alimentação	Acumulador Li-Ion
Interface	USB
Memória áudio/vídeo	Cartão SD (máx. 32 GB)
Saída AV	NTSC / PAL
Entrada áudio	Integra microfone
Ajuste do brilho	10 níveis reguláveis
Tempo operacional	5 horas
Tempo de carregamento	3 horas
Temperatura de carregamento	+10 ... +40 °C
Temperatura operacional	0 ... +60 °C
Temperatura de armazenamento	0 ... +60 °C
Tipo de proteção	IP57
Dimensões	240 x 154 x 47 mm
Peso	1,3 kg

Conteúdo enviado

1 x Endoscópio PCE-VE 1034N-F
1 x Cartão de memória SD (8 GB)
1 x Kit de limpeza para cabeça e espelhos
1 x Cabo USB
1 x Fonte de alimentação para a display
1 x Cabo de vídeo
1 x Estojo de transporte resistente
Nota importante: Este endoscópio não é apto para uso médico!

