



Balança comercial para pacotes série PCE-PP

Série PCE-PP

A balança comercial para pacotes é um instrumento de medição ideal para determinar o peso de mercadorias graças à sua resolução de 1 g e sua precisão de $\pm 0,1$ % da escala completa. A balança de pacotes pode pesar nas unidades lb, oz, kg e g. O display retroiluminado da balança para pacotes permite ler o peso mesmo em condições de luz adversas. Além disso, é possível remover o display da balança para pacotes pois está conectado por um cabo espiral.

A balança comercial para pacotes integra a função de contagem de peças. Graças a isso é possível contabilizar o número de diferentes materiais, como parafusos. Primeiro é preciso realizar uma pesagem de referência com a balança para pacotes. Em seguida, com o pressionar de uma tecla ativará a função de contagem de peças. Por outro lado, a plataforma da balança comercial para pacotes permite levantar ou abrir uma parte da plataforma pela lateral. Como resultado, é possível pesar, por exemplo, cartas empilhadas ou coisas similares sem que caiam da plataforma da balança comercial para pacotes.

A balança comercial para pacotes é alimentada por um adaptador de rede. Além disso, a balança para pacotes também pode ser alimentada com três pilhas de 1,5 V, tipo AAA. Devido a isso, é possível usar a balança comercial para pacotes de forma móvel e também estacionária. A desconexão automática desliga a balança para pacotes após 5 minutos de inatividade. A PCE Instruments oferece opcionalmente um certificado de calibração para a balança comercial para pacotes.

- ▶ Display removível
- ▶ Plataforma articulada
- ▶ Resolução: 1 g
- ▶ Diferentes unidades
- ▶ Contagem de peças
- ▶ Alimentação por pilhas e rede elétrica

Especificações técnicas

PCE-PP 20

Faixa	0 ... 20 kg
Resolução	1 g
Precisão	±0,1 % F.S.

PCE-PP 50

Faixa	0 ... 50 kg
Resolução	1 g
Precisão	±0,1 % F.S.

Outras especificações

Unidades	lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz	
Indicação de acima da faixa	"O-Ld"	
Indicação de bateria baixa	"LO"	
Desconexão automática	Após 5 minutos de inatividade	
Alimentação por bateria	3 pilhas de 1,5 V, tipo AAA	
Alimentação rede elétrica	Input	100 ... 240 V AC / 50, 60 Hz
	Output	6 V DC, 1 A
Condições ambientais	5 ... 35 °C / <90 % H.r. sem condensação	
Dimensões plataforma de pesagem	198 x 180 x 44 / 120 (desdobrada) mm	
Dimensões do display	92 x 68 x 30 mm	
Cabo do display	Cabo espiral	
	Enrolado	280 mm
	Desenrolado	1100 mm
Peso	810 g	

Conteúdo enviado

1 x Balança comercial para pacotes série PCE-PP

3 x Pilhas de 1,5 V, tipo AAA

1 x Adaptador de rede

1 x Manual de instruções

Reservamo-nos o direito de modificar