



Balança industrial verificada PCE-MS PP60-1-30x40-M



PCE-MS PP60-1-30x40-M

A verificação legal da balança industrial é realizada levando em consideração a área geográfica do local de instalação previsto. A balança industrial verificada possui um revestimento de pintura em pó e, portanto, é altamente adequada para uso em condições adversas. Uma característica especial é o encosto removível de 36 cm de altura, fabricado em chapa de aço de 2 mm de espessura, que facilita a pesagem ou o enchimento de sacos e outras mercadorias inclináveis. A plataforma da balança industrial verificada tem uma superfície útil de 30 x 36 cm com o encosto montado, e sem o encosto a superfície útil aumenta a 30 x 40 cm.

O suporte permite o manuseio confortável da balança industrial tanto no chão quanto na mesa. Este suporte é desmontável graças às conexões roscadas e de plugue, para que a balança industrial verificada também possa ser usada sem suporte. O comprimento do cabo entre o display e o prato de pesagem é de aproximadamente 1,5 m. O ângulo de inclinação do display pode ser ajustado através do suporte do display, o que permite adaptar-se a posição de trabalho e ao ângulo de visão. O display invertido de alto contraste integra dígitos com uma altura de 28 mm. Graças a isso é possível ler os valores da balança industrial a uma distância maior. Uma tampa protetora transparente protege o display de plástico contra sujeiras.

A balança industrial verificada está equipada com uma bateria de chumbo interna, mas também pode funcionar através da fonte de alimentação externa de 7,8 V. A autonomia da bateria pode alcançar até 25 horas, e pode ser ampliada consideravelmente usando a função de economia de energia.

- ▶ Faixa máx.: 60 kg
- ▶ Resolução: 20 g
- ▶ Dimensões da plataforma: 30 x 40 cm
- ▶ Superfície útil: 30 x 36 cm (con respaldo)
- ▶ Interface: USB-B (bidirecional)
- ▶ Inclui verificação legal MIII

Especificações técnicas	
Tipo de balança	Uma única faixa
Faixa de pesagem máx.	60 kg
Resolução	20 g
Unidade	kg
Valor de verificação	20 g
Classe de verificação	M III
Carga mínima	400 g
Faixa de tara	Múltipla tara em toda a faixa de pesagem Possibilidade de cancelar a tara de forma automática e manual
Dimensões da plataforma	300 x 400 mm / Superfície de uso com encosto: 300 x 360 mm
Interface	USB-B, bidirecional
Display	LCD, branco sobre preto
Dimensões de dígitos	15 x 28 mm (largura x altura)
Alimentação	Acumulador interno 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g Adaptador de rede 7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomia do acumulador	Até 25 horas (contínuo)
Modo de economia	Sim, após 30 segundos de inatividade (desativável)
Célula de carga	100 kg / IP 65
Temperatura operacional	-10 ... + 40 °C
Peso	12,5 kg

Conteúdo enviado

- 1 x Balança industrial (inclui verificação legal) PCE-MS PP60-1-30x40-M
- 1 x Adaptador de rede
- 1 x Manual de instruções

Reservamo-nos o direito de modificar