



Balança industrial verificada PCE-MS PF60-1-45x45-M

PCE-MS PF60-1-45x45-M

A balança industrial verificada foi projetada para ser colocada sobre uma mesa ou bancada. A balança industrial possui um suporte para fixar o display, que se dobra facilmente.

Além disso, integra um acumulador com autonomia de até 25 horas. O modo de economia de energia permite aumentar o tempo de operação. A balança industrial possui um display invertido, cujos dígitos possuem tamanho de 15 x 28 mm. O display pode ser protegido usando uma capa transparente. A balança industrial verificada possui uma interface USB-B bidirecional que permite que os valores de pesagem sejam transmitidos para um computador.

A superfície útil da plataforma da balança industrial é de 45 x 42 cm. Na lateral onde está o suporte com o display, há uma haste de apoio que facilita a correta colocação da carga a ser pesada. A balança industrial tem um revestimento de tinta em pó. Adicionalmente, a superfície da plataforma possui uma fina camada de aço inoxidável.

A balança industrial é enviada verificada. Por favor, indique o lugar de instalação ao fazer o pedido para considerar o fator de correção da gravidade.

- ▶ Faixa máx.: 60 kg
- ▶ Resolução: 20 g
- ▶ Dimensões da plataforma: 45 x 45 cm
- ▶ Superfície útil: 45 x 42 cm
- ▶ Inclui verificação legal

Especificações técnicas

Tipo de balança	Uma única faixa	
Faixa de pesagem máx.	60 kg	
Resolução	20 g	
Unidade	kg	
Valor de verificação	20 g	
Classe de verificação	M III	
Carga mínima	400 g	
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa de pesagem Possibilidade de cancelar a tara de forma automática e manual	
Dimensões da plataforma	450 x 450 mm Superfície útil com haste de apoio: 450 x 420 mm	
Interface	USB-B, bidirecional	
Display	LCD, branco sobre preto	
Dimensões dos dígitos	15 x 28 mm (largura x altura)	
Alimentação		6 V / 4,5 Ah / 101 x
	Acumulador interno	70 x 50 mm / 820 g
	Adaptador de rede	7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomia do acumulador	Até 25 horas (contínuas)	
Modo economia	Sim, após 30 segundos de inatividade (desativável)	
Célula de carga	100 kg / IP 65	
Temperatura de operação	-10 ... + 40 °C	
Peso	17,7 kg	

Conteúdo enviado

1 x Balança industrial (inclui verificação legal) PCE-MS PF60-1-45x45-M
1 x Adaptador de rede
1 x Manual de instruções

Por favor, indique o lugar de instalação da balança ao fazer o pedido: CP / Localidade / País. Obrigado.

Reservamo-nos o direito de modificar