



Balança verificada PCE-MS AC3T-1-100x200-M

PCE-MS AC3T-1-100x200-M

A balança verificada com uma plataforma com as dimensões de 1 x 2 m está equipada adicionalmente com uma estrutura de jaula para a pesagem de animais. Como a jaula pode ser aberta por ambos os lados, a balança verificada também pode ser utilizada como balança de trânsito.

Uma estrutura de suporte conecta as duas partes laterais da jaula, alcançando uma altura de trânsito de 1,8 m. A balança verificada está fabricada de aço revestido a pó e possui 4 células de carga com proteção IP68. A altura da plataforma com superfície antideslizante é de apenas 10 cm.

A balança verificada é alimentada por um acumulador interno com autonomia de até 25 horas. Na operação com acumulador não há perigo de tropeçar nos cabos, graças à montagem direta do display na jaula da balança. A altura dos dígitos de 28 mm permite uma leitura confortável mesmo à distância. No caso de animais inquietos, a balança verificada pode filtrar os movimentos do animal através da função de pesagem de animais. A interface USB permite que os valores de pesagem sejam transferidos diretamente para um PC.

A balança é enviada verificada. Por favor, indique o local de instalação ao fazer o pedido para considerar o fator de correção da gravidade.

- ▶ Faixa de pesagem máx.: 3000 kg
- ▶ Valor de verificação: 1 kg
- ▶ Dimensões internas da jaula: 900 x 2000 mm
- ▶ Interface: USB-B (Bidirecional)
- ▶ Alimentação: Acumulador interno o adaptador de rede
- ▶ Inclui verificação legal

Especificações técnicas	
Tipo de balança	Faixa única
Faixa de pesagem máx.	3000 kg
Resolução	1 kg
Unidade	kg
Valor de verificação	1 kg
Classe de verificação	M III
Carga mínima	20 kg
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa de pesagem Possibilidade de cancelar a tara de forma automática e manual
Dimensões da plataforma	1000 x 2000 mm
Dimensões internas da jaula	900 x 2000 mm
Altura da jaula	1000 mm
Altura da plataforma	100 mm
Interface	USB-B bidirecional
Display	LDC, branco sobre preto
Dimensões dos dígitos	15 x 28 mm
Alimentação	Acumulador interno 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g Adaptador de rede 7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomia acumulador	Até 25 horas (contínuas)
Modo economia	Sim, após 30 segundos de inatividade (pode ser desativado)
Célula de carga	4 x 2500 kg / IP68
Temperatura de operação	-10 ... +40 °C
Peso	225 kg

Conteúdo enviado

1 x Balança verificada PCE-MS AC3T-1-100x200-M
1 x Jaula
1 x Adaptador de rede
1 x Manual de instruções

Por favor, indique o lugar de instalação da balança ao fazer o pedido: CP / Localidade / País. Obrigado.

Reservamo-nos o direito de modificar