



Balança verificável PCE-MS U1,5T-1-M

PCE-MS U1,5T-1-M

A balança verificada com uma plataforma em forma de U é conectada ao display através de um cabo de 5 m de comprimento. Graças a sua forma em U, a mercadoria a ser pesada pode ser colocada usando um porta-paletes. As dimensões da superfície interna da balança verificada em forma de U permitem colocar uma europalete de 120 x 80 cm.

O cabo de conexão longo permite que o display seja colocado a uma certa distância da superfície de pesagem. O display pode ser montado em um tripé, em uma parede ou colocá-lo sobre uma mesa. Para transportar facilmente a balança verificada, a mesma possui alças e rodas. Caso precise transportar a balança verificada, basta desconectar o cabo de energia.

A balança verificada é alimentada através por um acumulador interno com autonomia de até 25 horas. A altura dos dígitos de 28 mm permite uma leitura confortável mesmo à distância.

A balança é enviada verificada. Por favor, indique o lugar de instalação ao fazer o pedido para ser considerado o fator de correção de gravidade.

- ▶ Faixa de pesagem máx.: 1500 kg
- ▶ Valor de verificação [e]: 0,5 kg
- ▶ Dimensões da plataforma em forma de U [BxT]: 800 x 1250 mm
- ▶ Interface: USB-B bidirecional
- ▶ Alimentação com bateria interna e adaptador de rede
- ▶ Inclui verificação legal MIII

Especificações técnicas	
Tipo de balança	Faixa única
Faixa de pesagem máx.	1500 kg
Resolução	0,5 kg
Unidade	kg
Valor de verificação	0,5 kg
Classe de verificação	M III
Carga mínima	10 kg
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa de pesagem Possibilidade de cancelar tara de forma automática e manual
Dimensões plataforma	800 x 1250 mm, em forma de U
Interface	USB-B bidirecional
Display	LDC, branco sobre preto
Dimensões dos dígitos	15 x 28 mm
Alimentação	Acumulador interno 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g Adaptador de rede 7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomia do acumulador	Até 25 horas (contínuas)
Modo de economia	Sim, após 30 segundos de inatividade (pode ser desativado)
Célula de carga	4 x 750 kg / IP68
Temperatura de operação	-10 ... +40 °C
Peso	65 kg

Conteúdo enviado

1 x Balança verificada PCE-MS U1,5T-1-M

1 x Adaptador de rede

1 x Manual de instruções

Reservamo-nos o direito de modificar