



# Endoscópio PCE-IVE 320



## PCE-IVE 320

O endoscópio serve para verificar e diagnosticar máquinas e instalações. O comprimento desta câmara telescópica lhe permitirá registrar mesmo em espaços de difícil acesso. A cabeça do endoscópio é flexível. Graças a isso, poderá dobrá-lo para registrar as imagens em um grau determinado.

No endoscópio há 12 LEDs brilhantes para iluminar a área e observar as imagens a partir da tela com maior clareza. Além disso, poderá regular a iluminação dos LEDs através da roda de regulação do cabo do endoscópio. Desta forma, poderá detectar possíveis problemas no interior de máquinas, por exemplo, pontos de ruptura em alguma de suas partes.

Poderá usar dois modos de medição: o modo padrão, onde poderá registrar imagens e transferi-las à tela, e o modo de gravação de vídeo (para isso será necessário um cartão SD). Com o endoscópio também poderá verificar o funcionamento individual das peças e otimizá-lo.

- ▶ Cabeça flexível
- ▶ Monitor LCD
- ▶ LEDs com iluminação
- ▶ Até 3 m de comprimento
- ▶ Função de gravação de vídeos
- ▶ Entrada para cartão de memória SD

---

**Especificações técnicas**

---

**Câmara**

Cabeça	1/4 CMOS
Píxeis	0,3 Megapíxeis
Iluminação	2 x LEDs (brancos)
Comprimento	320 mm
Diâmetro	23 mm

---

**Monitor**

Display LCD	De 5 polegadas / 12,7 cm
Resolução	800 * 480
Dimensões	130 x 80 x 10 mm

---

**Braço telescópico**

Comprimento máximo	2,3 m
Comprimento mínimo	0,9 m

---

**Bateria**

Capacidade	1500 mAh
Tensão de saída	12 V DC, 500 mA

---

**Carregador**

Tensão de entrada	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensão de saída	12 V DC, 500 mA

---

**Função vídeo**

Saída PAL	704 x 576 (PAL)
Formato de vídeo	MPEG-4
Formato de gravação	ASF
Cartão SD	2 ... 32 GB

---

Comprimento	3 m
Tensão de funcionamento	12 V DC
Condições de funcionamento	-20 ... +50 °C

---

---

**Conteúdo enviado**

---

1 x Endoscópio PCE-IVE 320
1 x Cabeça de câmara
1 x Monitor LCD
1 x Bateria
1 x Braço telescópico
1 x Articulação de rotação
1 x Correia
1 x Cartão SD (8 GB)
1 x Leitor de cartão de memória
1 x Fone de ouvido
1 x Carregador
1 x Manual de instruções

---