



Manual de Instruções

Endoscópio série PCE-RS



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: www.pce-instruments.com

v1.0



Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Especificações técnicas gerais.....	1
1.2	Conteúdo de remessa.....	1
1.3	Acessórios opcionais.....	1
2	Informação de segurança	1
3	Especificações técnicas	1
4	Descrição do sistema	2
5	Instruções de uso	2
5.1	Uso do endoscópio	2
5.2	Bateria	2
7	Garantia	3
8	Reciclagem	3

1 Introdução

1.1 Especificações técnicas gerais

Muito obrigado por adquirir um dos robustos endoscópios da Série PCE-RS da PCE Instruments. Com este versátil endoscópio poderá examinar orifícios e cavidades muito estreitas. Também poderá capturar imagens nítidas com alta resolução. Graças a sua lâmpada LED poderá inspecionar orifícios com maior conforto. Além disso, seu design é robusto, ergonômico e de tamanho reduzido

1.2 Conteúdo de remessa

- 1 x Endoscópio da Série PCE-RS (um dos modelos)
- 1 x Bateria de íon de lítio de 3,7 V
- 1 x Carregador de bateria
- 1 x Maleta de transporte
- 1 x Manual de instruções

1.3 Acessórios opcionais

Adaptador de espelho (90 °)

2 Informação de segurança

Leia com atenção este manual de instruções e do princípio ao fim antes de usar o endoscópio pela primeira vez. Certifique-se que apenas pessoal qualificado use este endoscópio.

A PCE Instruments publicou este manual de instruções sem qualquer tipo de garantia.

- A manutenção e reparação deste endoscópio devem ser realizadas somente pelo pessoal qualificado da PCE Instruments. Caso contrário, a garantia perde a validade.
- Evite o contato com peças rotativas ou que estejam em movimento.
- Não faça nenhuma alteração técnica no endoscópio.

Consulte com atenção as condições gerais de garantia que estão disponíveis em nossos termos e condições.

Para maiores informações, não hesite em contatar com a PCE Instruments.

3 Especificações técnicas

Ângulo de visão	45 °
Iluminação	LED
Alimentação	Bateria de íons de lítio de 3,7 V
Comprimento útil	175 mm
Diâmetro	2,7 mm

Descrição do sistema



5 Instruções de uso

5.1 Uso do endoscópio

Posicione o braço do endoscópio na área a ser inspecionada e olhe através do visor. Para acender a luz LED, pressione o botão que está no cabo. Quando não necessitar mais da luz, desligue-a para economizar bateria.

5.2 Bateria

Para recarregar a bateria, conecte o adaptador de energia na tomada de carregamento da câmera endoscópica por uma extremidade. Conecte a outra extremidade na tomada de energia. No caso de primeiro carregamento, o endoscópio deve ser carregado durante 10 h aprox.

Para substituir a bateria, desenrosque o compartimento da bateria. Remova a bateria usada e insira uma nova. Enrosque novamente o compartimento da bateria para finalizar o processo.

7 Garantia.

Nossas condições de garantia são explicadas em nossas Condições Gerais, disponíveis no link: <https://www.pce-instruments.com/portugues/impreso> .

8 Reciclagem

Informação sobre a regulamentação de baterias usadas

As baterias não devem ser depositadas junto com os

resíduos orgânicos ou domésticos: O consumidor final está obrigado por lei a depositar as mesmas nos pontos de recolha de pilhas usadas. As baterias usadas podem ser depositadas em qualquer ponto de recolha estabelecido ou na PCE Instruments:

Para cumprir com a norma (recolha e eliminação de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos) recuperamos todos nossos dispositivos. Os mesmos serão reciclados por nós ou serão eliminados de acordo com a lei por uma empresa de reciclagem.

EEE: PT100115

P&A: PT10036



Informação de contato da PCE Instruments

Alemanha

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Alemanha

PCE Produktions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 471
Fax: +49 (0) 2903 976 99 971
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Países Baixos

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

Estados Unidos

PCE Americas Inc.
711 Commerce Way suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

França

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forêts
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Reino Unido

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

China

PCE (Beijing) Technology Co., Limited
1519 Room, 6 Building
Zhong Ang Times Plaza
No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District
102300 Beijing, China
Tel: +86 (10) 8893 9660
info@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn

Turquia

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce- cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Espanha

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Itália

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.
Unit J, 21/F., COS Centre
56 Tsun Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn