

Balança de gancho

PCE-CS 1000N



A balança de gancho é uma balança compacta, móvel para aplicações no interior da empresa. A caixa robusta de alumínio desta balança de gancho permite também o uso na indústria pesada. A balança de gancho é alimentada através de duas baterias AA de 1,5 V que permitem um tempo operacional permanente de aprox. 65 horas. A tela LCD da balança de gancho possui iluminação de fundo com dígitos de 20 mm de altura. A luz de fundo da balança de gancho pode ser regulada, permitindo prolongar o tempo de operação. Outras funções da balança de gancho são: pesagem bruto / neto, função somar, função Hold, função de zero automático OFF, assim como a possibilidade de selecionar uma unidade pelo usuário. Isto significa que o usuário pode adicionar à balança de gancho um fator de conversão que calcula o peso do produto pesado, por exemplo, em metros. A balança de gancho permite uma calibração linear e assim pode garantir uma precisão especialmente elevada.

- ▶ Balança de gancho até 1 t
- ▶ Desvio da medição máx. até 1 %
- ▶ Função somar
- ▶ Pesagem bruto / neto
- ▶ Fator de conversão de livre ajuste, por exemplo, metro
- ▶ Display LCD com dígitos de 20 mm
- ▶ Tempo de operação das baterias de 65 horas
- ▶ Dimensões compactas
- ▶ Calibração linear possível
- ▶ Inclui gancho, grilhões e controle remoto

Especificações técnicas

Faixa de pesagem máx.	1.000 kg
Resolução (d)	0,2 kg
Peso mínimo	10 kg
Tolerância de medição	± 1 % da faixa de medição
Tara	Tara múltipla em toda a faixa
Display	LCD com luz de fundo
Altura dos dígitos	20 mm
Condições ambientais	-10 ... +40 °C
Alimentação	3 baterias AA 1,5 V
Tempo operacional	Aprox. 65 horas com luz de fundo
Peso	Aprox. 1,4 kg (baterias, gancho e grilhão incluídos)

Conteúdo enviado

1 x Balança de gancho PCE-CS 1000N
1 x Controle remoto
1 x Grilhão
1 x Gancho
3 x Baterias AAA de 1,5 V
1 x Manual de instruções

Mais informação

Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar