

Balança de gancho

PCE-DDM 5WI



A balança de gancho de tração é ideal para medições de tração, por exemplo, as realizadas por expertos. Na fabricação da balança de gancho para tração são usados materiais de primeira qualidade. Isto permite, apesar da alta capacidade de medição, uma construção compacta com um peso leve. A balança de gancho para tração é fornecida com um estojo de transporte e grilhões. Algumas funções interessantes da balança de gancho para tração são função Peak Hold, função somar, pesagem bruto / neto, função Auto-tara OFF assim como TARA em toda a faixa de medição, e diferentes unidades de medição, por exemplo, Kg / t / lbs / N ou kN. A balança de gancho para tração é adequada para medições de tração.

- ▶ Balança de gancho para tração com faixa até 5.000 kg
- ▶ Peso próprio leve
- ▶ Construção compacta
- ▶ Longa duração de bateria
- ▶ Função PEAK-Hold
- ▶ Função somar
- ▶ Unidades de medidas: kg / t / lbs / N / Kn
- ▶ Faixa de gravitação ajustável
- ▶ Inclui grilhões e estojo de transporte

Especificações técnicas

Faixa	5.000 kg / 50 kN
Resolução	2 kg / 20 N
Peso mín. *	40 kg
Peso	3 kg
Com grilhões	6 kg

* A balança de suspensão de tração indica o peso também abaixo do peso mínimo indicado.

No entanto, a precisão indicada é a partir do peso mínimo indicado.

Outras especificações técnicas

Desvio de medição / precisão	± 0,1 % da faixa de medição
Faixa de tara	Máx. 20% da faixa de tara
Display	LCD com dígitos de 22 mm de altura
Unidades	kg / t / lbs / N / kN
Alcance sem fio	Aprox. 80 m
Quota de medição	2,5 Hz
Temperatura operacional	-10 ... + 40 °C
Alimentação	3 baterias AA de 1,5 V (aparelho de mão) 4 baterias AA de 1,5 V (display de mão)
Tempo operacional	Aprox. 50 horas em medição contínua (32 mA)

Conteúdo enviado

1 x Balança de gancho para tração PCE-DDM 5WI
2 x Grilhões
1 x Estojo de transporte
3 x Pilhas AA de 1,5 V
1 x Manual de instruções

Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar