



Balança para papel

Série PCE-DMS

A balança para papel foi concebida especialmente para medir gramagem. Com esta balança poderá determinar de forma rápida a gramagem. A balança para papel serve para determinar com precisão a gramatura do papel, papelão ou diferentes tipos de tecido. A balança para papel, pode pesar em uma faixa até de 1100 g com uma resolução de 0,01 g.

Além de visualizar o valor de pesagem na tela, também pode transferir os valores para o computador. isso é possível graças à interface RS-232. O adaptador de rede permite usar a balança para papel de forma fixa. Embora também poderá usá-la de forma móvel. Para isso deve introduzir na balança de gramagem 3 pilhas de 1,5 V, tipo AA. Opcionalmente, poderá adquirir o cortador de amostras que garante ter sempre o mesmo corte na hora de estabelecer a gramagem.

- ▶ Alta precisão
- ▶ Display com luz de fundo
- ▶ Interface RS-232
- ▶ Funções: cálculo de peças, gramagem
- ▶ Possibilidade de usar pilhas para uso móvel
- ▶ Nível de bolha para um correto nivelamento

Especificações técnicas

Faixa PCE-DMS 310	0 ... 310 g / 0 ... 31.000 g/m ²
Faixa PCE-DMS 1100	0 ... 1100 g / 0 ... 110.000 g/m ²

Outras especificações

Resolução	0,01 g / 1 g/m ²
Reprodutibilidade	± 0,02 g
Linearidade	± 0,03 g
Tempo de estabilização	<3 s
Condições operativas	17,5 ... 22,5 °C / 85 % H.r., sem condensação
Interface	RS-232
Alimentação por pilhas	3 x 1,5 V, tipo AA
Alimentação por adaptador de rede	Principal: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz Secundário: 6 V, 500 mA
Dimensões do prato de pesagem	Ø 130 mm
Dimensões	270 x 200 x 80 mm
Peso	2 kg

Mais informação

Produtos similares



Conteúdo enviado

- 1 Balança para papel série PCE-DMS
- 1 Peso de calibração
- 1 Adaptador de rede
- 1 Manual de instruções

Reservamo-nos o direito de modificar