

## Balança para papel



### PCE-DMS 200

A balança para papel conta com numerosas aplicações. Poderá utilizá-la como balança para papel com indicação direta em  $\text{g/m}^2$  ou como balança para fazer pesagens "normais" com indicação em g (a troca é feita com o teclado). A condição para uso como balança para papel com indicação direta em  $\text{g/m}^2$  é que devem ser colocadas amostras que tenham uma superfície de  $100 \text{ cm}^2$ .

Pode cortar uma superfície quadrada de  $10 \times 10 \text{ cm}$  ou utilizar o cortador de amostras correspondente. A variante que oferece maior precisão é o uso de um cortador de amostras que se adapte à balança para papel, que pode ser solicitado opcionalmente. Se o papel possui uma grande massa superficial, por exemplo, papelão, poderá usar a balança sem o protetor de vento. Ao tratar-se de papel de escritura, deverá colocar sempre o protetor de vento.

- ▶ Alimentação com adaptador de rede a 240 V ou com baterias tipo AA
- ▶ Possibilidade de seleção da unidade de pesagem ( $\text{g/m}^2$ , g, oz,  $\text{oz/yd}^2$ )
- ▶ Desconexão automática para proteger a duração das baterias (pode ser desativada)
- ▶ Display LED com luz de fundo
- ▶ Cortador de amostras redondo para  $100 \text{ cm}^2$  (poderá solicitar 2 variantes opcionalmente)
- ▶ Calibrável por meio de um peso externo (que poderá solicitar como componente opcional)
- ▶ Certificado de calibração ISO opcional

#### Especificações técnicas

Faixa de pesagem	0 ... 20000 g/m <sup>2</sup> ou 0 ... 200 g
Leitura	1 g/m <sup>2</sup> ou 0,01 g
Reprodutibilidade	0,02 g
Linearidade	± 0,02 g
Tempo de estabilização	3 seg
Calibração	automática por meio de peso de controle externo (componente opcional)
Display	LED com luz de fundo e 15 mm de altura
Alimentação	- adaptador de rede de 12 V ou - 6 baterias AA
Caixa	plástico ABS
Proteção contra vento / Dimensões	plástico / 145 x 145 120 mm
Dimensões do prato de pesagem (aço nobre)	diâmetro de 100 mm
Dimensões da balança	145 x 210 x 40 (sem protetor de vento)
Peso	1 kg

#### Conteúdo enviado

1 x Balança para papel PCE-DMS 200
1 x Protetor de vento
1 x Adaptador de rede 240 V / 12 V
1 x Manual de instruções

### Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar