

Balança conta peças

PCE-PCS 30



Balança conta peças para pesagem e contagem profissional. As posições da memória da balança conta peças e a possível operação por acumulador tornam essa balança um instrumento indispensável. Esta balança conta peças é a ferramenta ideal para determinar com exatidão a quantidade de peças, por exemplo, nos trabalhos de inventário. Ao realizar a contagem por peças com a balança conta peças, primeiro se determina o peso individual de uma determinada quantidade, ou poderá inserir o valor no caso de conhecê-lo. Após definir um número indeterminado, a balança conta peças mostra o peso, o peso de referência e a quantidade. Os resultados, como peso ou quantidade, podem ser impressos diretamente usando a impressora de etiquetas disponível opcionalmente. A impressão ocorre automaticamente quando o valor na tela estabiliza. Através do teclado, poderá efetuar a tara prévia ou digitar o número ou o peso de referência. A balança conta peças tem uma interface RS-232. Com o software opcional, poderá transmitir os valores de pesagem para o computador.

- ▶ Possibilidade de efetuar tara prévia e inserir uma quantidade ou um peso de referência
- ▶ Adaptador de rede de 230 V
- ▶ Contagem total de peças (99 valores)
- ▶ É possível emitir opcionalmente um certificado ISO para a balança de inventário PCE-PCS (DIN ISO 9000)
- ▶ Alimentação por acumulador
- ▶ Indicação separada para peso, quantidade e peso de referência
- ▶ Graças à sua alta resolução, é possível usar no contagem de peças um peso escasso como peso de referência
- ▶ Balança para inventário com opção de tara na pesagem

Especificações técnicas

Modelos da balança de cálculo	PCE-PCS 30
Faixa de pesagem	30 kg
Capacidade de leitura	0,5 g
Reprodutibilidade	±1,5 g
Peso mínimo	0,5 g
Peso mínimo por peça para cálculo	0,5 g
Memória	99 valores de medição
Tempo de resposta	3 s
Faixa de tara	100 %
Unidades de pesagem	Gramas
Display	LCD de 3 x 6 dígitos
Calibração	Mediante peso de ajuste
Tamanho do prato de pesagem	230 x 310 mm
Temperatura de operação	0 ... +40 °C
Alimentação	230 V / 50 Hz (através do adaptador incluído na remessa) ou acumulador interno
Caixa	Plástico ABS
Porta	RS-232
Pacote de software	Componente adicional
Dimensões aprox.	320 x 320 x 12,5 mm
Peso neto	Aprox. 2,8 kg

Conteúdo enviado

1 x Balança conta peças PCE-PCS 30
1 x Componente de rede
1 x Manual de instruções

Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar