

Balança de plataforma



PCE-PS 75XL

Balança de plataforma econômica para uso diário. A balança de plataforma possui dimensões de 600 x 900 x 80 mm. A balança de plataforma está disponível em duas versões com faixa de pesagem máxima 75 kg. Graças à sua construção plana, esta balança de plataforma muitas vezes é usada como balança de mesa com grande prato de pesagem. A resolução é de 20 g para o modelo de 75 kg. A tela da plataforma está conectada por um cabo de 1 m de comprimento. Os valores de pesagem são exibidos em uma tela com dígitos de 25 mm de altura, que possuem iluminação de fundo. A interface RS-232 permite a comunicação entre a balança de plataforma e um computador ou uma impressora. O ínfimo peso da própria balança de plataforma e a possibilidade de alimentação por rede ou acumulador permitem o uso com muita flexibilidade. Também é possível levá-la consigo de viagem e montá-la em diversos lugares de forma móvel.

- ▶ Operação simples
- ▶ Display LCD com dígitos de 25 mm
- ▶ Tamanho da plataforma: 600 x 900 mm
- ▶ Função HOLD
- ▶ Porta RS-232
- ▶ Pacote de software opcional
- ▶ Altura de apenas 80 mm (pés recolhidos)
- ▶ Curto tempo de resposta
- ▶ Plataforma de aço inoxidável
- ▶ Possibilidade de obter o certificado ISO

Especificações técnicas

Faixa de pesagem da balança de plataforma	
PCE-PS 75XL	0 ... 75 kg
Resolução / Capacidade de leitura da balança de plataforma	
PCE-PS 75XL	20 g
Informação geral da balança de plataforma	
Tempo de resposta	máx. 3 s.
Funções	função HOLD indicação em kg ou lb, indicação de sobrepeso
Interface	RS-232
Software	Componentes adicionais
Display	25 mm de visor LCD conectado em um cabo de espiral de 1 m
Dimensões da tela	225 x 95 x 55 mm
Adaptador de rede	230 V / 50 Hz ou alimentação por bateria através de acumulador interno
Dimensões da plataforma	600 x 900
Dimensões totais	600 x 900 x 800 mm (com pés estendidos)
Peso	ca. 16 kg

Conteúdo enviado

1 Balança de plataforma PCE-PS 75XL
1 Display
1 Componente de rede
1 Manual de instruções

Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar