



## Balança industrial



### PCE-WS 30

Balança de industrial para a pesagem profissional com função de memória. Esta balança industrial é a ferramenta ideal quando necessite determinar pesos superiores de até 30 kg. Para o nivelamento, todas as balanças desta série possuem pés de ajuste reguláveis e de fixação, assim como um nível de bolha integrado na caixa. Através do teclado poderá introduzir uma tara prévia. A balança industrial possui entrada RS-232. Usando o software opcional, poderá transmitir os valores de pesagem para o seu computador. A balança é alimentada por um adaptador de energia de 230 V ou através da bateria interna recarregável.

- ▶ Display grande para a indicação do peso
- ▶ Pesagem de tara da balança de mesa
- ▶ Introdução prévia de tara
- ▶ Pesagem de tolerância com valores limite previamente programáveis
- ▶ Alimentação por acumulador
- ▶ Adaptador de rede de 230 V
- ▶ É possível emitir opcionalmente um certificado ISO para a balança industrial PCE-WS 30 (DIN ISO 9000)

#### Especificações técnicas

Faixa de pesagem [máx.]	30 kg
Capacidade de leitura [d]	0,5 g
Peso mínimo	0,5 g
Posições na memória	99
Faixa de tara	100 %
Unidades de pesagem permutável	g / kg / lb
Display	LCD grande de 6 dígitos
Calibração	Mediante peso de ajuste
Tamanho do prato de pesagem	230 mm x 310 mm
Temperatura de operação	0 ... +40 °C
Alimentação	230 V / 50 Hz (através de adaptador incluído na remessa), ou acumulador interno
Caixa	Plástico ABS
Entrada	RS-232
Pacote software	Componentes adicionais
Dimensões	320 x 320 x 12,5 mm
Peso neto	2,8 kg

#### Conteúdo enviado

1 x Balança de industrial PCE-WS 30
1 x Componente de rede
1 x Manual de instruções

## Mais informação

### Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar