

## Balança suspensa

### PCE-CS 5000N



Esta balança suspensa dispõe de uma caixa de alumínio resistente que se adapta ao rude trabalho industrial. Para facilitar a leitura da balança suspensa, esta dispõe de uma tela LED ajustável com dígitos de 35 mm.

O acumulador interno da balança suspensa garante um tempo operativo de até 200 horas. Funções como TARA, ZERO, soma ou Auto-Off facilitam a utilização da balança suspensa. A balança suspensa tem um grilhão fixo montado no lado superior e um gancho giratório com uma sujeição na parte inferior.

- ▶ Faixa de pesagem até 5000 kg
- ▶ Resolução 1 kg
- ▶ Display LED grande
- ▶ Dígitos de 35 mm
- ▶ Caixa de alumínio
- ▶ Duração do acumulador de até 200 horas
- ▶ Função soma
- ▶ Gancho rotativo
- ▶ Inclui grilheta (fixa)
- ▶ Inclui controle remoto

#### Especificações técnicas

Faixa de pesagem	5000 kg
Resolução / Incerteza	1 kg / $\pm$ 4 kg
Intervalo de tara	Tara múltipla em todo o intervalo de medição
Tempo de resposta	5 s
Unidades de peso	kg / lb
Caixa	Alumínio
Display / altura dos dígitos	LED vermelho / 35 mm
Temperatura operativa	- 10 °C ... + 40 °C
Alimentação	Acumulador interno 6 V - 4 Ah / BAT-6V-4,5Ah
Duração do acumulador	Até 200 horas
Dimensões	
A	68 mm
B	112 mm
C	36 mm
L	450 mm
Peso	Aprox. 12,5 kg

#### Conteúdo enviado

1 x Balança suspensa PCE-CS 5000N
1 x 1 x Acumulador (interno)
1 x Carregador
1 x Comando à distância
1 x Manual de instruções D

### Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar