

## Balança de gancho

### PCE-CSI 12



A balança de gancho foi desenvolvida para pesagens no interior de até 12 t. A balança de gancho possui um grilhão robusto na parte superior e um gancho giratório com trava de segurança na parte inferior. A balança de gancho é acionada por meio do controle remoto infravermelho fornecido. O display LED de 5 dígitos tem aprox. 75 mm, para que as leituras possam ser lidas à distância sem problemas. A bateria integrada da balança de grua garante um tempo de operação contínuo de mais de 40 horas. O nível da bateria pode ser verificado a qualquer momento. Se estiver baixo, o visor da balança de gancho começa a piscar, para que seja fácil ao operador ver quando a bateria precisa ser carregada.

A balança de gancho também oferece outras funções úteis. A função de tara permite que os pesos sejam tarados (por exemplo, cordas, correntes, etc.). Se o peso dos objetos a serem tarados for conhecido, esse peso também pode ser inserido manualmente com antecedência. Outra função útil da balança de gancho é a função Somar. Esta função permite somar vários pesos e ler o peso total. Com a função Hold poderá congelar os valores medidos na tela.

- ▶ Faixa de pesagem: 12.000 kg
- ▶ Resolução: 5 kg
- ▶ Carga mínima: 100 kg
- ▶ Controle através do controle remoto
- ▶ Tempo de operação 40 horas
- ▶ Função Tara, Hold e Somar
- ▶ Display com 5 dígitos de 75 mm de altura
- ▶ Fácil de usar

#### Especificações técnicas

Faixa de pesagem	12.000 kg
Carga mínima	100 kg
Resolução	5 kg
Normas	Classe III da OIML
Faixa zero	4% da faixa de pesagem
Faixa de tara	100% da faixa de pesagem
Tempo de estabilização	≤ 10 segundos
Indicação de sobrecarga	100% da faixa de pesagem + 9e
Carga de segurança máxima	125% da faixa de pesagem
Carga de rotura	400% da faixa de pesagem
Display	LCD/LED de 5 dígitos, altura: 75 mm
Bateria	Bateria de chumbo selada, 6 V / 7 Ah
Duração	≥ 40 horas
Fonte de alimentação	9 V DC / 1000 mA
Alcance do controle remoto	15 m
Alimentação do controle remoto	2 pilhas AAA de 1,5 V
Temperatura de operação	-20 °C ... 70 °C
Umidade operacional	≤ 85% H.r. abaixo de +20 °C
Peso	27 kg
Dimensões	
A	900 mm
B	350 mm
C	540 mm
D	710 mm

#### Conteúdo enviado

1 x Balança de gancho PCE-CSI 12 (incluindo acumulador, gancho e grilhão)
1 x Carregador
1 x Controle remoto
2 x Pilhas AAA de 1,5 V
1 x Manual de instruções

## Mais informação

### Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar