



## Alicate amperímetro

### PCE-DC1

Este alicate amperímetro foi desenvolvido para detectar de forma indireta corrente AC/DC e frequência. O alicate amperímetro integra uma lanterna para iluminar o ponto de medição, e a função de comprovação de tensão sem contato. As dimensões reduzidas deste alicate amperímetro permitem trabalhar em lugares de difícil acesso. A tela iluminada do alicate amperímetro garantirá uma boa leitura inclusive em lugares escuros, como armários elétricos e canalizações para cabos. A comprovação de tensão sem contato ajuda-o não só a detectar potenciais perigos, como também é uma ferramenta útil para detectar a posição aproximada do corte de cabo.

- ▶ Tela LCD de 3 2/3 posições, com iluminação de fundo, pinça de corrente contínua
- ▶ Medição de corrente AC/DC, tensão AC e frequência
- ▶ Função para memorizar valores, ponto zero do DCA, comprovador de tensão sem contato
- ▶ Iluminação do ponto de medição integrada
- ▶ Seleção de intervalo automática
- ▶ Desconexão automática
- ▶ Abertura da pinça: 18 mm

#### Especificações técnicas

|  |  |
|--|--|
| Corrente AC (50/60 Hz)                 | Setor / resolução / precisão<br>200 A / 100 mA / $\pm 3,0\%$ + 8 dígitos   |
| Corrente DC                            | Setor / resolução / precisão<br>200 A / 100 mA / $\pm 2,8\%$ + 8 dígitos   |
| Comprovação de tensão AC (sem contato) | 100 VAC a 600 VAC 50 / 60 Hz   |
| Frequência                             | Setor / resolução / precisão<br>40 ... 50 Hz / 0,01 Hz / $\pm 1,2\%$ + 5 dígitos<br>51 ... 510 Hz / 0,1 Hz / $\pm 1,2\%$ + 3 dígitos<br>0,51 ... 1 kHz / 0,001 kHz / $\pm 1,2\%$ + 3 dígitos |
| Iluminação do ponto de medição         | LED brancos  |
| Diâmetro do condutor                   | Máx. 18 mm   |
| Tela                                   | Com LED brancos, iluminação de fundo<br>Tela LCD de 3 2/3 posições   |
| Alimentação                            | 2 x pilhas 1,5 V AAA   |
| Carcaça                                | PVC  |
| Dimensões                              | 155 x 66 x 31 mm   |
| Peso                                   | 155 g  |

#### Conteúdo enviado

|                                 |
|---------------------------------|
| 1 x Alicata amperímetro PCE-DC1 |
| 1 x Bolsa                       |
| 2 x Pilhas                      |
| 1 x Instruções de utilização    |

### Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar