

## Alicate amperímetro



### PCE-DC3

Este alicate amperímetro foi desenvolvido para determinar de forma indireta as correntes AC/DC com uma alta resolução. Neste alicate amperímetro integrou-se uma função de controle de tensão sem contato e uma lanterna de bolso para iluminar a zona de medição. As pequenas dimensões deste alicate amperímetro tornam possível sua utilização em zonas de difícil acesso. A grande tela iluminada deste alicate amperímetro garante uma boa legibilidade inclusive em zonas muito escuras, como em armários de distribuição. A função de controle de tensão sem contato do alicate amperímetro ajudá-lo-á a detectar zonas de tensão com riscos potenciais para si e também lhe proporciona uma ferramenta de precisão para determinar pontos de rotura de cabos em tambores de cablagem, alargadores e cabos de conexão de aparelhos. De seguida propomos outros dois equipamentos similares a este alicate amperímetro, o primeiro mais econômico, de dimensões maiores que o modelo, chega até 1000 A, tem uma grande tela e funções de multímetro, e o segundo alicate amperímetro, é ideal para a manutenção de pequenos eletrodomésticos.

- ▶ - Tela LCD de 3 2/3 posições com iluminação de fundo
- ▶ - Medição de corrente AC / DC até 80 A
- ▶ - Função de memória de valores
- ▶ - Função de ponto zero DCA
- ▶ - Comprovador de tensão sem contato
- ▶ - Iluminação da zona a medir integrada
- ▶ - Seleção de intervalo automática
- ▶ - Desconexão automática
- ▶ - Abertura do amperímetro: 18 mm

#### Especificações técnicas

##### Corrente AC (50 / 60 Hz)

Faixa	Resolução	Precisão
2 A	1 mA	$\pm 2,8 \% + 10 \text{ dgt}$
80 A	100 mA	$\pm 3,0 \% + 8 \text{ dgt}$

##### Corrente DC

Faixa	Resolução	Precisão
2 A	1 mA	$\pm 3,0 \% + 10 \text{ dgt}$
80 A	100 mA	$\pm 3,0 \% + 8 \text{ dgt}$

Controle de tensão AC (sem contato)	100 VAC até 600 VAC 50 / 60 Hz
-------------------------------------	--------------------------------

Iluminação da zona a medir	LED branco
----------------------------	------------

Diâmetro de condutor	18 mm máximo
----------------------	--------------

Tela	Tela LCD de 3 2/3 posições com LED e iluminação de fundo
------	--

Alimentação	2 pilhas AAA de 1,5 V
-------------	-----------------------

Caixa	PVC
-------	-----

Dimensões	164 x 65 x 32 mm
-----------	------------------

Peso	175 g
------	-------

Normas	EN61010-1; CAT II / 600V EN61010-2-032; CAT III / 300V
--------	---

#### Conteúdo enviado

1 x Alicata amperímetro PCE-DC3

1 x Bolsa para o aparelho

2 x Pilhas

1 x Instruções de utilização

### Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar