

Balança com contador



PCE-DPS 25

A balança com contador integra dois pratos de pesagem no mesmo dispositivo. Ambos os pratos de pesagem da balança de contagem possuem especificações técnicas diferentes. O prato de pesagem grande da balança com contador permite pesar até uma faixa de 25 kg e uma resolução de 0,5 g. Por outro lado, o prato de pesagem pequeno da balança com contador pesa na faixa de até 1 kg com uma resolução de 0,02 g. Graças a isso, esta balança com contador, em comparação com outras balanças alternativas, permite realizar tarefas de controle em um âmbito mais amplo.

Além da função de pesagem normal, esta balança integra a função de contagem de peças. Esta função permite calcular o número de peças colocadas no prato de pesagem. Como resultado, a escala de contagem de peças determina o número de parafusos, arruelas, pilhas e outras peças pequenas. É por isso que esta balança com contador é usada, por exemplo, em logística para verificar estoques em um armazém.

Outra particularidade desta balança com contador são as diferentes interfaces integradas. É possível conectar a balança com contador a um computador por meio da interface USB-A. Isso permite analisar os valores de medição e editá-los posteriormente. A balança com contador também possui uma conexão SUB-D9 que permite transferir os valores de pesagem para um controlador.

Além das interfaces de dados e dos dois pratos de pesagem integrados, é possível conectar um terceiro prato de pesagem ou célula de carga à balança de contagem por meio de outra conexão SUB-D9. Isso permite que a balança de controle seja expandida ainda mais. A troca entre cada prato de pesagem é rápida e fácil com o simples toque de uma tecla.

- ▶ Integra 2 pratos de pesagem
- ▶ Função de contagem de peças
- ▶ Alimentação por rede e acumulador
- ▶ Diferentes interfaces
- ▶ Nível de bolha para correta nivelção
- ▶ Possibilidade de conectar outra célula de carga

Especificações técnicas

Prato de pesagem 1

Faixa	25 kg
Precisão	±2 g
Resolução	0,5 g
Dimensões	345 x 260 mm

Prato de pesagem 2

Faixa	1 kg
Precisão	±0,08 g
Resolução	0,02 g
Dimensões	114 x 114 mm

Outras especificações

Interface	USB-A (para conexão ao PC) SUB D9 macho (RS-232)
Entrada para célula de carga externa	SUB D9 fêmea (para qualquer tipo de célula de carga externa)
Alimentação (adaptador de rede)	Input 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A Output 12 VDC, 1 A
Acumulador integrado	Lí-Ion 2000 mAh
Dimensões	320 x 120 x 480 mm
Temperatura de operação	0 ... 40 °C
Peso	8,6 kg

Conteúdo enviado

1 x Balança com contador PCE-DPS 25
1 x Peso de ajuste de 500 g
1 x Cabo USB-A para USB-A
1 x Adaptador de energia
1 x Manual de instruções

Mais informação

Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar