



Balança industrial

PCE-EP 30P1

Esta balança industrial pode ser utilizada em diferentes âmbitos. Você pode separar facilmente o suporte da balança industrial, e colocar a balança, por exemplo, encima de uma mesa. O cabo que conecta a balança com a tela mede 1,6 m e se conecta através de uma tomada. A tela da balança industrial é de aço inoxidável com classe de proteção IP54. Você pode colocar a tela sobre uma mesa ou montá-la na parede ou sobre o suporte.

Além das funções padrão, como contagem de peças, soma, pesagem bruto/neto, valores limite e a função Peak-Hold, a balança dispõe de duas funções especiais, que são a função filtro para pesagens dinâmicas e a função de medição com recipientes. A interface RS-232 bidirecional permite fazer uma fácil comunicação com o PC ou com a impressora. Através de um comando você pode consultar o peso da balança industrial. Se você procura uma balança de plataforma semelhante, mas que esteja homologada, então nós vamos lhe propor a série PCE-SD.

- ▶ Plataforma com uma única célula de pesagem
- ▶ Balança de dupla faixa: 15/30 kg
- ▶ Ajuste livre da unidade: kg, etc.
- ▶ Interface RS-232 bidirecional
- ▶ Abastecimento por rede elétrica ou acumulador
- ▶ Tela com proteção IP54
- ▶ Suporte desmontável
- ▶ Desconexão automática (pode ser desativada)
- ▶ Função HOLD (congela o valor na tela)
- ▶ Função PEAK / MAX
- ▶ Função soma
- ▶ Contagem de peças
- ▶ Pesagem de animais
- ▶ Valor limite: MIN / OK / MAX
- ▶ Medição com recipientes
- ▶ Função filtro

Especificações técnicas

Faixa	máx. 1 = 15 kg / máx. 2 = 30 kg
Resolução	até 15 kg = 2 g / 15 ... 30 kg = 5 g
Incerteza	± 3 d (três vezes a resolução)
Dimensões plataforma	400 x 500 mm
Função Tara	Tara múltipla em toda a faixa
Interface	RS-232 bidirecional / D-SUB 9 fêmea Opcional: Saída analógica 4-20 mA 1/1000 4 saídas livre de potência LO / OK / HI / Estável Ajuste como sinal de impulso ou sinal contínuo
Tela	LCD com dígitos de 25 mm de altura
Unidades	kg / lb e outra unidade que pode ser ajustada livremente, como por exemplo kg/m
Comprimento do cabo entre tela e balança	aprox. 160 cm / com tomada
Abastecimento	Acumulador 6 V / 4,5 Ah Fonte de alimentação 9 V / 1,2 A (incluído) Consumo: aprox. 70 mA
Classe de proteção	IP 54
Condições ambientais	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r.
Peso	aprox. 13 kg

Conteúdo enviado

1 x Balança industrial PCE-EP 30P1
1 x Tela com acumulador
1 x Tripé com suporte
1 x Fonte de alimentação
1 x Manual de instruções

Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar