



## Espessímetro

### PCE-GM 75



O brilhômetro possui uma abertura de medição com um diâmetro de 4,5 mm. Graças a esta abertura do medidor de brilho é possível medir em superfícies muito pequenas. A precisão de 1 % torna este brilhômetro uma ferramenta de medição de alta precisão. A operação com apenas uma mão permite medir de maneira rápida e fácil.

Outra particularidade do brilhômetro é a memória de dados. O medidor de brilho armazena automaticamente até 1245 medições. Para ler esses valores, basta conectar o brilhômetro em um computador. Não requer nenhum software ou driver para ler a memória do dispositivo. Os valores são armazenados no brilhômetro no formato txt, permitindo uma análise imediata. Além disso, cada valor é salvo com data e hora.

- ▶ Memória para análise posterior
- ▶ Para medir em superfícies pequenas
- ▶ Faixa de até 1000 GU
- ▶ Medições precisas graças à sua alta precisão
- ▶ Interface micro USB para conexão ao PC
- ▶ Operação fácil com uma mão

#### Especificações técnicas

Faixa	0 ... 99,9 GU	100 ... 1000 GU
Resolução	0,1 GU	1 GU
Repetibilidade	<0,45 GU	0,5 %
Precisão	<1 GU	1 %
Geometria	60°	
Superfície de medição	Ø 4,5 mm	
Memória	1245 valores	
Interface	Micro USB	
Alimentação	2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA	
Condições ambientais	0 ... 40 °C, <85 % H.r. sem condensação	
Dimensões	115 x 65 x 25 mm	
Peso	100 g	
Normas	GB9754-88, GB9966.5, ISO2813, JJG696-2002	

#### Conteúdo enviado

1 x Brilhômetro PCE-GM 75
1 x Padrão de calibração
1 x Cabo micro USB
1 x Pano de limpeza,
2 x Pilhas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Manual de instruções

### Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar