



## Brilhômetro

### PCE-GM 80

O brilhômetro está equipado com uma sonda de brilho externa. A área de medição de Ø4,5 mm do sensor externo do brilhômetro permite medir mesmo em lugares de difícil acesso ou em superfícies pequenas. Com o padrão de calibração incluído na remessa, poderá verificar o brilhômetro a qualquer momento. A precisão de 1 % converte este brilhômetro em um dispositivo de alta precisão. A operação com uma mão permite usar o brilhômetro de forma rápida e precisa.

Outra característica do brilhômetro é sua memória interna. A função de registro de dados permite armazenar os valores medidos com o brilhômetro. A leitura dos dados do brilhômetro pode ser feita posteriormente no computador. Poderá estabelecer uma conexão direta entre o brilhômetro e o computador através da interface USB. Não é necessário instalar controlador ou software porque os dados do brilhômetro são armazenados como arquivo de texto. Os valores são salvos com data e hora.

- ▶ Sensor externo removível
- ▶ Memória para análise posterior
- ▶ Faixa até 1000 GU
- ▶ Interface micro USB para conexão ao PC
- ▶ Operação simples com uma mão
- ▶ Medição exata graças a sua alta precisão

#### Especificações técnicas

Faixa	0 ... 99,9 GU	100 ... 1000 GU
Resolução	0,1 GU	1 GU
Repetibilidade	<0,45 GU	0,5 %
Precisão	<1 GU	1 %
Geometria	60°	
Área de medição	Ø4,5 mm	
Memória	1245 valores	
Interface	Micro USB	
Alimentação	2 pilhas AAA de 1,5 V	
Condições ambientais	0 ... 40 °C, <85 % H.r. sem condensação	
Dimensões	115 x 65 x 25 mm	
Peso	100 g	
Normas	GB9754-88, GB9966.5, ISO2813, JJG696-2002	

#### Conteúdo enviado

1 x Brilhômetro PCE-GM 80
1 x Padrão de calibração
1 x Pano de limpeza
1 x Estojo de transporte
2 x Pilhas AAA de 1,5 V
1 x Manual de instruções

### Mais informação

Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar