

Balança de gancho

PCE-HS 50N



A balança de gancho digital oferece uma rápida e econômica possibilidade de pesar objetos grandes. O peso deve ser pendurado na balança de gancho digital. A balança de gancho é fornecida com um gancho e um mosquetão. A balança de gancho é ideal para o setor industrial, mas também para o uso privado (por ex., na caça, na pesca, etc.). A balança de gancho digital integra uma função que permite pesar animais vivos. Para isso, ela determina o peso médio de várias pesagens. A balança de gancho digital também pode ser usada como medidor de força, porque está equipada com a função PEAK Hold (indicação do valor máximo) e o cálculo à unidade Newton. A balança de gancho digital dispõe da função de desconexão automática (poderá desativá-la)

- ▶ Faixa máx. 50 kg
- ▶ Alimentação por pilhas
- ▶ Desconexão automática
- ▶ Função PEAK-Hold
- ▶ Permite tara múltipla
- ▶ Inclui o gancho e o mosquetão

Especificações técnicas

Carga máxima	50 kg
Peso mínimo (nenhuma indicação)	0,20 kg (200 g)
Capacidade de leitura (d)	0,02 kg (20 g)
Tolerância / precisão	± 0,08 kg (80 g)
Tara	Tara múltipla em toda a faixa
Display	Altura dos dígitos 19 mm LCD retroiluminado
Unidades de medida	Kg / lb / N (Newton)
Alimentação	3 pilhas AA 1,5 (3,6 V - 5 V)
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C
Caixa	Plástico ABS
Peso	Aprox. 400 g

Conteúdo enviado

1 x Balança de gancho
3 x Pilhas
1 x Gancho
1 x Mosquetão
1 x Manual de instruções

Mais informação**Produtos similares**

Reservamo-nos o direito de modificar