



Balança de plataforma

PCE-PB 200N

A balança de plataforma com faixa de pesagem de 200 kg e uma plataforma com dimensões de 350 x 390 mm é o dispositivo ideal para determinar o peso de pacotes ou também de botijão de gás butano. A precisão de $\pm 0,06$ kg ou 0,3 kg (dependendo do modelo) torna a balança de plataforma um instrumento de medição altamente preciso. Adicionalmente, a balança de plataforma pode ser usada na dosagem de pinturas. Isso converte a balança de plataforma em um dispositivo multiútil para produção, armazém e logística.

Além do modo de medição normal, a balança de plataforma possui a função de contagem de peças. A função de contagem de peças permite, por exemplo, determinar o número de pilhas que pode haver em um pacote. Outra função é a redefinição a zero automática, ou seja, que cada vez que a balança de plataforma é ligada o ponto zero será novamente fixado. Através da tecla Tara, a balança de plataforma pode ser zerada manualmente. Isso é útil para tarar, por exemplo, o peso de recipientes, papelão ou outros materiais de embalagem.

A balança de plataforma pode ser usada como um dispositivo de instalação fixa. O adaptador de rede e o suporte de fixação para montar o display na parede tornam tudo isso possível. Por outro lado, a alimentação por meio de pilhas permite usar a balança de plataforma de forma móvel. A balança de plataforma possui a função de desconexão automática para prolongar a vida útil das pilhas. A balança de plataforma desliga automaticamente após 5 minutos de inatividade.

- ▶ Opcional: Certificado de calibração ISSO
- ▶ Função de contagem de peças
- ▶ Unidades: kg, lb, oz/lb
- ▶ Dimensões da plataforma: 350 x 390 mm
- ▶ Suporte para montagem do display na parede
- ▶ Desconexão automática em caso de inatividade

Especificações técnicas

Faixa	200 kg
Resolução	0,1 kg
Precisão	±0,3 kg
Carga mínima	0,3 kg

Otras especificaciones

Unidades	kg, lb, oz/lb
Indicação de faixa excedida	"0_Ld"
Indicação de tensão baixa	"LO"
Condições operacionais	+5 ... +35 °C, <85 % H.r., sem condensação
Alimentação da bateria	4 pilhas de 1,5 V, tipo AA
Alimentação do adaptador de rede	Input: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A Output: 6 V DC, 1 A
Dimensões da plataforma	350 x 390 x 40 mm
Dimensões do display	180 x 88 x 33 mm
Peso	Aprox. 3 kg

Conteúdo enviado

1 x Balança de plataforma PCE-PB 200N
4 x Pilhas de 1,5 V, tipo AA
1 x Adaptador de rede 6 V DC / 1 A
1 x Suporte para montagem na parede
1 x Manual de instruções

Mais informação

Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar