



## Balança de plataforma

### PCE-PB 60N

A balança de plataforma USB é uma balança de plataforma e pacotes versátil. As funções da balança de plataforma USB são múltiplas, destacando-se uma função em especial desta encomenda: interface USB bidirecional da balança que possibilita o direcionamento através do PC. Isto permite a esta balança conectar-se sem problemas com o software incluído na entrega de diversas empresas de entrega, como por exemplo a DHL, GLS etc. A empresa UPS não oferece aos seus clientes a possibilidade de conectar ao sistema uma balança de plataforma. Contudo a balança de plataforma USB da série PCE-PB N pode ser conectada com o software opcional e econômico. Este software simula uma introdução por via do teclado parecido a um scanner. Com a ajuda deste software a balança de plataforma pode introduzir o valor de pesagem em campos ativos. Outra vantagem desta balança para pacotes é a tela conectada por cabo. O cabo em espiral é extraível até aprox. 1,5 m. Isto permite pesar pacotes que excedam as dimensões do prato de pesagem da balança de plataforma de 300 x 300 mm. A tela entrega-se com um pé de apoio, mas também está preparada para montar na parede. Outras funções interessantes da balança de plataforma são a função de cômputo de peças, função PEAK Hold, função para controle de nível, unidades de medida como kg / lb / N (Newton) / g, iluminação de fundo regulável, desconexão automática ajustável e a possibilidade de operar com a balança como componente de rede ou com baterias.

- ▶ Interface USB bidirecional
- ▶ Cabo em espiral extraível até aprox. 1,5 m
- ▶ Altura dos dígitos 20 mm
- ▶ Plataforma de aço inoxidável
- ▶ Função PEAK (indicação do valor máximo)
- ▶ Função de cômputo de peças com referência de números de peças
- ▶ Permite tara múltipla
- ▶ Função para controle de nível (pesagem de barril)
- ▶ Alimentação por bateria ou rede
- ▶ Cabo de interface incluído

<b>Especificações técnicas</b>	
Intervalo (máx.)	60 kg
Capacidade de leitura (d)	20 g
Peso mínimo (mín.)	60 g
Tolerância de medição possível	±80 g
Prato de pesagem (comprimento x largura x altura)	300 x 300 x 45 mm
Tela	LCD com dígitos 20 mm (iluminados)
Cabo de tela	Cabo em espiral de 90 cm extraível até 1,5 m aprox. (conexões em tela)
Unidades de medidas	kg / g / lb / N (Newton)
Funções	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Função PEAK Hold (indicação do valor máximo)</li> <li>- Tara múltipla em toda a área de medição</li> <li>- Função para o controle de nível (função Auto Tara OFF)</li> <li>- Função de cômputo de peças (1 min.)</li> <li>- Função de pesagem de animais</li> <li>- Filtro ajustável para rápido tempo de resposta</li> <li>- Desconexão e iluminação ajustável</li> </ul>
Interface	USB bidirecional (consulta com Sx + CR + LF)
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C / máx. 85 % U.r.
Alimentação	DC9V / 200 mA conectada à rede ou 6 x baterias de 1,5 V AA
Peso próprio	Aprox. 4 kg
Peso de calibragem recomendado	Classe M1 (ajuste livre)

## Mais informação

### Produtos similares



<b>Conteúdo enviado</b>	
1 x Balança de plataforma USB da série PCE-PB 60N	
1 x Pé de apoio de tela	
1 x Cabo interface USB (aprox. 1,5 m)	
1 x Componente de rede e instruções de uso	

<b>Acessórios</b>	
CAL-PCE-PB 150	Certificado de calibração ISO
PCE-SOFT-SC-Basic	Pacote software, Software para balança PC / 1 licença para uso apenas em uma balança
PCE-SOFT-SC-Pro	Pacote software, Software para balança PC / 1 licença para uso em paralelo em várias balanças
PCE-SOFT-SC-3XPro	Pacote software, Software para balança PC / 3 licenças para uso em paralelo com várias balanças

Reservamo-nos o direito de modificar