



Medidor de pH

PCE-PH 22

O medidor de pH resistente à água detecta de forma rápida e precisa o valor pH e a temperatura. Graças à dupla indicação deste medidor de pH, ambos os valores são exibidos simultaneamente. Este medidor de pH tem uma caixa robusta e resistente à água (IP 67) pelo que é possível utilizá-lo sob circunstâncias adversas. A recalibração do medidor de pH garante sempre uma ótima precisão e é muito simples de efetuar quando são usados os jogos de calibração opcionais (função de calibração automática sem parafusos de calibração - se efetua somente através do teclado). Neste medidor de pH o eletrodo está integrado na caixa e os valores de medição se ajustam graças à compensação de temperatura automática.

- ▶ Indicação simultânea do valor pH e a temperatura: não é necessário dispor de um termômetro separadamente
- ▶ Compensação de temperatura automática
- ▶ (ATC) na faixa de 0 ... +80°C
- ▶ Indicação de temperatura (°C, °F)
- ▶ Função mín, máx, e retenção de dados (Data-Hold)
- ▶ Registrador de dados de 100 valores (recuperáveis na tela)
- ▶ Resistente à água segundo IP 67
- ▶ Calibração automática: economiza tempo e nos proporciona uma alta precisão
- ▶ Desconexão automática
- ▶ Fornecidos com baterias e manual de instruções

Especificações técnicas

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Faixas de medição | 0,0 ... 14,0 pH -5 ... +80,0° |
| Resolução | 0,01 pH 0,1 °C |
| Precisão | ± 0,02 pH ± 0,8 °C |
| Calibração | Automática em pH 4,7 ou 10 |
| Compensação de temperatura | -5 ... +80°C |
| Display | Display LCD de 4 dígitos |
| Condições ambientais | 0 ... + 60°C / <80 % U.r. |
| Dimensões | 186 x 40 mm |
| Alimentação | 4 pilhas de 1,5 V AAA (incluídas) |
| Peso | 130 g |

Conteúdo enviado

| |
|--------------------------------------|
| 1 x Medidor de pH PCE-PH 22 |
| 1 x Jogo de calibração (pH-4 e pH-7) |
| 4 x Pilhas |
| 1 x Manual de instruções |

Mais informação

Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar