



Medidor de umidade para materiais de construção PCE-PMI 2



PCE-PMI 2

Com o medidor de umidade para materiais de construção PCE-PMI 2 você pode realizar rapidamente controles de umidade em madeiras, paredes e pisos. O medidor de umidade para materiais de construção tem um design ergonômico, o que garante uma medição confortável dos materiais de construção. Para medir de forma indicativa a umidade de madeiras, cimento e carvão vegetal, o medidor de umidade para materiais de construção integra diferentes curvas características, que são orientadas à densidade do material. A curva pode ser alterada de forma simples através das teclas localizadas na parte frontal.

O medidor de umidade para materiais de construção também possui a função alarme. Esta função pode ser ajustada livremente. A tela LED permite fazer uma valoração da umidade. É por isso que se trata de um equipamento ideal para trabalhos de construção, controle de entrada de materiais e medições de referência na produção. Com o medidor de umidade para materiais de construção você estará bem equipado para o uso diário no trabalho.

- ▶ Profundidade na medição: 50 mm
- ▶ Medição sem danar a superfície
- ▶ Memoriza o valor máximo
- ▶ 20 curvas características integradas
- ▶ Indica umidade em madeiras, cimento, etc.
- ▶ Função de alarme com indicação visual
- ▶ Indicação de bateria baixa
- ▶ Desconexão automática

Especificações técnicas

Faixa	0 ... 200 dígitos
Precisão	±0,5 % do valor de medição + 0,5 dígitos
Resolução	0,1 dígito
Profundidade na medição	50 mm
Princípio de medição	Capacitivo
Tipo de sensor	Esferoidal metálico
Display	LCD
Temperatura de operação	0 ... +50 °C
Umidade ambiente	< 90 % H.r.
Alimentação	4 pilhas AAA de 1,5 V
Dimensões	165 x 62 26 mm
Peso	119 g (sem pilhas)

Conteúdo da remessa

1 x Medidor de umidade para materiais de construção PCE-PMI 2
1 x Estojo de transporte
4 x Pilhas AA de 1,5 V
1 x Manual de instruções
