



Colorímetro PCE-WSB 1



PCE-WSB 1

Nosso colorímetro mede o grau de claridade de papel, celulosa e outros materiais como, por exemplo, plástico, porcelana e outros materiais não metálicos. Mediante a intensidade dos reflexos difusos, o colorímetro define como 100 o grau de claridade em superfícies planas. Além disso, o grau de claridade de uma superfície absolutamente preta é definido como 0 pelo colorímetro. O colorímetro cumpre as normativas internacionais ISO 2470 e ISO 3688. Graças ao seu design ergonômico, o colorímetro é muito funcional, e fácil de usar ao ter poucas teclas. A alimentação por baterias de nosso colorímetro nos permite levar este instrumento em qualquer lugar e realizar as medições no momento e lugar exato que necessite, e a tela de alta resolução facilita a leitura dos valores determinados. Com este colorímetro, poderá realizar medições em todos os materiais brancos. Especialmente em papel, celulosa, plástico e porcelana, estas medições podem ser executadas muito bem, para determinar o grau de brancura do material. O estojo incluído na remessa, a forma compacta e o leve peso do nosso colorímetro permitem uma medição confortável em qualquer lugar, e depois também existe a possibilidade de transmitir os dados medidos por meio de uma conexão. O colorímetro convence por sua alta precisão nas diferentes medições, e seu escasso consumo de energia durante elas.

- ▶ Operação muito simples
- ▶ Homologado ISO 2470 e ISO 3688
- ▶ Para a medição de cor branca
- ▶ Construção compacta e ergonômico
- ▶ Precisão alta
- ▶ Com padrões de calibração (preto e branco)

Especificações técnicas

Faixa de medição	0 ... 100
Resolução	0,1
Precisão	< ± 0,1
Norma internacional	ISO 2470; ISO 3688
Indicação de valor de medição	Display LCD
Diâmetro de medição	Ø 15 mm
Faixa mínima de medição	0,1
Alimentação	5 baterias do tipo AA
Dimensões	Aprox. 235 x 75 x 65 mm
Peso	Aprox. 500 g

Conteúdo da remessa

1 x Colorímetro PCE-WSB 1
1 x Padrão de brilho
1 x Estojo de transporte
1 x Padrão de calibração preto
1 x Padrão de calibração branco
1 x Manual de instruções
